



Navigate 7
The most complete GPS navigation solution

Version 1.2

9253615

June 2006

Copyright © 1993-2006 ROUTE 66. All rights reserved. ROUTE 66 and the ROUTE 66 logo are registered trademarks. Data copyright © NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: No part of this publication may be multiplied, be stored in a databank and electronically, mechanically, through photocopying, on sound carriers or in any other way be copied, without the explicit written approval of ROUTE 66. All other marks are the property of their respective owners. The information contained in this document is subject to change without prior notice.

ROUTE 66: Best by a Mile!

Table of contents

Navigate to your home address	3
Navigate to your office address	3
Find an address and navigate to it	3
Navigate to a favourite location	3
Navigate to a recently visited location (History)	4
Navigate to a POI around your GPS position	4
Navigate to a POI around your destination	4
Find a point on the map and navigate to it	5
Navigate to a destination via intermediate points (Navigate via)	5
Plan a route	6
TMC information	7
CUSTOMIZE YOUR NAVIGATION	7
Sound on / Sound off	7
Map options	8
Day colours / Night colours	8
2D perspective / 3D perspective	8
Set 3D angle	8
Show favourites / Hide favourites	8
Show scale / Hide scale	8
Select map	9
Legend	9
Points-of-interest (POI)	9
Zoom to	10
Change settings	10
Backlight	10
Language	10
Units	10
Volume	10
Route type	11
Avoid motorways	11
Avoid toll roads	11
Avoid ferries	11
Automatic zooming	11
Configure alarm	12
Speed	12
Set date/time	12
Vertical turn arrows / Horizontal turn arrows	13
Calibrate screen	13
Configure TMC	13
DEFINE YOUR NAVIGATION EXPERIENCE	14
Points-of-interest (POI)	14
Maintain POI	14
Add as POI	14
Rename POI	14
Remove POI	15
Maintain POI category	15
Add POI category	15
Rename POI category	15
Remove POI category	15
POI alarm	16
Favourites	16
Set home address	16
Set office address	17
Add favourite	17
Rename favourites	17
Remove favourites	17
Customer Support	17
License agreement	17
Disclaimer	20

Navigate to your home address

Imagine that you have just finished a business meeting far away in the countryside or in an unknown city. And all you want to do now is to go home. Wouldn't it be nice to select **Home** and start navigating to your destination? That's possible now!

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **Home**.

That's all! Now you can start navigating to your home address.

This option is available only if you have defined your home address before!

Navigate to your office address

With your ROUTE 66 product, it's so easy to start travelling to your workplace, be it an office, a university or a construction site.

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **Office**.

That's all! Now you can start navigating to your office address.

This option is available only if you have defined your office address before!

Find an address and navigate to it

You are driving to an important meeting. But, suddenly, your secretary informs you that there is a last-minute change: the meeting will take place in another city and in another hotel. Switch on your device, search for this location, and start navigating to it. All in a few seconds!

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **Locations**.
3. Type the name of the city, for example *Amsterdam* or just *amst*. Because the list of possible locations could be large, narrow your search by typing another keyword, for example *hotel* or just *hot*. When you have entered all search strings, confirm them.
4. Wait for a few seconds. When the list of results is displayed, pick out the location that you are looking for. Confirm your choice.

If no result is found, repeat step 3. and enter another search string!

That's all! Now you can start navigating to your destination.

Navigate to a favourite location

Let's say that you frequently travel to the same location, for example a gas station, a ski resort or a cinema. These are your favourite locations. Would you like to store them into a personal folder? You will never lose them again! Your ROUTE 66 product lets you carry them with you, find them quickly, and easily navigate to them.

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **Favourites**.

3. The list of locations you have saved before as favourites is now displayed on the screen. Select the filter if necessary. Select the location you need and confirm your choice.

If no favourite location was saved before, the list of favourites is empty!
That's all! Now you can start navigating to your destination.

Navigate to a recently visited location (History)

Let's say that last week you had a great time visiting a national park in the mountains. This weekend you would like to go to that same location again. You can try to remember all travelling details, but that's not always easy. Or, you can simply go to your **History** list and find the address you visited last week. Then, select it as your destination for this weekend.

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **History**.
3. The list with the locations you have visited recently is now displayed on the screen. Select the filter if necessary. Select **Delete** to delete the selected item; select **Delete all** to delete all items. Select an item in the list and confirm your choice.

If this is your first trip, the Select from history list is empty!
That's all! Now you can start navigating to your destination.

Navigate to a POI around your GPS position

Let's say that you are spending your holiday in an unknown city (which is now your current GPS position). You would like to visit as many points-of-interest as possible, for example museums, casinos and libraries. You could ask the hotel personnel for details and driving instructions, but that takes time. Or, you can use your device to select a POI category and then a specific POI. Then, it's up to you to decide which location you want to visit first!

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **POI around GPS position**.
3. Select a relevant POI category, for example **Casino** and confirm your choice.
4. The results are sorted by distance: the first POI in the list is the closest to your GPS position. Select the filter if necessary. Select an item from the list and confirm your choice.

If there is no location that meets your search criteria, the No search results! message is displayed!
That's all! Now you can start navigating to your destination.

Navigate to a POI around your destination

Let's say that next week you will have a business trip to an unknown city (your future destination for a few days). You would like to know in advance where to find a bank, an ATM or the convention centre. You could ask the hotel personnel for details and

instructions, but that takes time. Or, you can use your device to select a POI category and then an address. Then, it's up to you to update your agenda.

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **POI around destination**.
3. Select a relevant POI category, for example **Rental car agency** and confirm your choice.
4. The results are sorted by distance: the first POI in the list is the closest to your destination. Select the filter if necessary. Select an item from the list and confirm your choice.

If there is no location that meets your search criteria, the No search results! message is displayed!

That's all! Now you can start navigating to your destination.

Find a point on the map and navigate to it

Let's say that you are on holiday in a region you visited last year. You have great memories about a particular location with a superb panorama, but you can't remember its name. All you remember is the approximate location on the map. On the screen, browse the map, see where you are right now (your current GPS position), then search and select that special location. Then start navigating to that location. Fast and simple!

1. In **Main Menu**, select **Navigate to**.
2. Select **Point on map**.
3. The map and your current position (GPS position) are displayed. Zoom in to display more details on the map. Zoom out to view a larger section of the map. Select & hold and drag the map in the desired direction. When you see on the map the location of your memories, select it. The pointer indicates this location on the map.
4. Select **Navigate to** to choose this location as your destination.

That's all! Now you can start navigating to your destination.

Navigate to a destination via intermediate points (Navigate via)

Let's say that today you have a very busy program. You have to drive to your office; you have a business lunch; you must drive home and pick up your family and go shopping; and finally, you want to go to the cinema. Think of each location as a destination: when you reach the first location, the second location becomes your next destination; and so on. Add each location as another stopover to your trip. It's simple and fast!

1. In **Main Menu**, select **Navigate via**.
2. The **Overview of waypoints** screen contains a list of locations you have selected before, or locations you intend to include into your next trip. Select a single waypoint and then confirm your choice.

Optionally, you can:

- Select **Save route**, type a relevant name and then confirm your choice to save the current group of waypoints.

- Select **Load waypoints** and then confirm your choice to load a group of waypoints, saved during a previous trip.
- Select **Move up** to move a location up in the list. This means that the selected location will precede other locations during your trip.
- Select **Move down** to move a location down in the list. This means that the selected location will follow other locations during your trip.
- Select **Delete** to delete a location from the list.
- Select **Delete all** to delete all locations from the list.

3. Select **Yes** and go to step 4. if you want to add other locations as additional stopovers to your trip. Select **No** to start navigating.

4. In **Add waypoint**, select another location for your trip, for example your office address. When you added all waypoints, confirm them and then select **No**. For details about finding locations, read the **Working with locations** chapter.

Repeat step 4. as many times as necessary! Following the example above, also add a restaurant for the business lunch, your home address, a shopping centre and finally a cinema.

That's all! Now you can start navigating to your destination.

Plan a route

Let's say that you intend to spend your holiday in the Benelux. You start your trip in Amsterdam and you want to visit Rotterdam and Eindhoven. It takes time and energy to browse paper maps and select the best route that covers all locations you want to visit. Instead, you can plan your route with your ROUTE 66 product, in a matter of seconds. And you can change your holiday plans over and over again!

1. In **Main Menu**, select **Plan a route**.
2. Add your departure location (*Amsterdam*) and confirm your choice. For details about finding locations, read the **Working with locations** chapter.
3. Add your first destination location (*Rotterdam*) and confirm your choice.
4. Select **Yes** and go to step 5. if you want to add other stopovers (intermediate waypoints) to your trip. Select **No** and go to step 6. to display the map and the departure location.
5. In the **Destination** screen, select the next stopover (intermediate waypoint) for your trip (*Eindhoven*).

Repeat step 5. as many times as necessary!

6. The route is calculated. The entire route is shown on the map. Select **Navigate to** to start travelling along the route you planned.

Optionally, you can:

- Select **Zoom to** and then **Destination** to display the final destination of your trip.
- Select **Route description** to display a list with all driving instructions of the route you planned. Select a turn arrow and confirm it to show that turn on the map.
- The green flag represents the departure.

- The red flag represents the destination.

That's all! Now you can start navigating to your destination.

TMC information

Your ROUTE 66 product allows you to receive the latest traffic messages on your device. Thus, you can avoid traffic jams, road works or accidents that occur along your route.

The traffic information is gathered by specialized traffic-monitoring centres. Then, the information is broadcast via the Traffic Message Channel (TMC). Depending on the device you use, you can choose one of the following solutions to update your list of traffic messages:

- TMC information via RDS

Currently, the Radio Data System (RDS) technology is supported by most Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile smartphones and PocketPCs. The TMC messages are received by drivers via an RDS receiver (built-in or stand-alone). An external antenna is also required. The information is continuously updated.

- TMC information via Internet

Most Windows Mobile smartphones and certain PocketPCs (only in case of Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition) use a GPRS (internet) connection to receive traffic information. The information is updated at a time interval specified by the user.

The available traffic messages are sorted by country and then alphabetically.

Traffic information is available for selected countries and selected products!

1. In **Main Menu**, select **TMC information**.
2. From the list of available traffic messages, select a relevant message.

Select **Refresh** to update the list of available traffic messages!

3. Select to view the selected message on the map.

To fully take advantage of the traffic messages, use the options in the Configure TMC menu!

Customize your navigation

You are on holiday, enjoying yourself and having a great time, still a few hours from your destination. Why not use the many customisation options to adapt the device to your own personal preferences?

Read the following sections and take advantage of the powerful settings in your ROUTE 66 product.

Sound on / Sound off

1. Go to **Main Menu**.
2. Choose **Sound on** if you want to listen to the voice instructions while you navigate. Choose **Sound off** if you want to turn off the voice instructions.

For safety reasons, we recommend you to keep the sound switched on and listen to the voice instructions! This way, you can concentrate on the road ahead of you and avoid any unpleasant driving situations!

Map options

Day colours / Night colours

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Choose **Day colours** when navigating during the day (the device screen is brighter).
Choose **Night colours** when navigating during the night (the device screen is less intense).

2D perspective / 3D perspective

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Choose **2D perspective** to view the map from above, as you look at a printed map.
Choose **3D perspective** to have a panoramic view, as you are actually seeing the road ahead of you.

Set 3D angle

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Select **Set 3D angle**.
3. Select and hold the slider. Drag it to the left (**3D**) to increase the viewing angle. Drag it to the right (**2D**) to decrease the viewing angle.
4. Confirm your choice.

You can use the Set 3D angle option only when the 3D perspective option is also selected!

Show favourites / Hide favourites

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Choose **Show favourites** to show your personal favourites on the map.
Choose **Hide favourites** to remove your favourites from the map.

Show scale / Hide scale

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Select **Show scale** to display the scale of the map at the top of the screen. When you zoom in or zoom out, the distance value above the scale is updated accordingly.
Select **Hide scale** to remove the scale.

The scale is available only in 2D perspective!

Select map

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Choose **Select map**.
3. The list of available maps is displayed, with the active map highlighted. Select a map and confirm your choice.

The memory card included in this product is preloaded with the map of the country (or group of countries) of your purchase. Depending on the product that you have bought, you can install other maps from the enclosed CD.

The number of maps you can install on your memory card depends on the size of the memory card: a bigger memory card can store more maps!

When you select another map, only the POI categories and points-of-interest that belong to that map are available!

Before you can use a map, first you must activate it!

Legend

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Select **Legend**.
3. In the **Legend** screen, select:
 - **Cities/Symbols** for cities and road numbers.
 - **Roads** for different types of roads.
 - **Areas/GPS** for areas and arrows.
 - **Icons** for points-of-interest.
4. You can change the default colours for **Cities/Symbols**, **Roads** and **Areas/GPS**. Select **Cities/Symbols**, **Roads** or **Areas/GPS** and select an item from the list. In the **Choose colour** screen, combine the shades of red, green and blue to compose your favourite colour. Move the slider either to the left or to the right. Optionally, select **Default** to return to the default colours. Confirm your changes. From now on, your ROUTE 66 product will use your new colours.

Points-of-interest (POI)

1. In **Main Menu**, select **Map options**.
2. Choose **Points-of-interest (POI)**.
3. A list with all POI categories is displayed. Select those POI categories whose points-of-interest you want to display on the map. Deselect those POI categories whose points-of-interest you do not want to display on the map. Select the filter if necessary.
4. Confirm your choice.

Zoom to

Let's say that, before you start a new trip, you would like to see a particular location on the map and the points-of-interest around this location. You can browse the map, zoom in to see more details, zoom out to cover a larger area, or drag the map in the desired direction. Or, you can simply specify a location and your ROUTE 66 product displays it on the map. Then, start your trip to that particular location!

1. In **Main Menu**, select **Zoom to**.
2. Decide which location to display on the map. For details about finding locations, read the **Working with locations** chapter.
3. The **Zoom to** screen is displayed.
 - Select **Map options** to change your navigation preferences.
 - Select **Zoom to** to open the **Zoom to** screen.
 - Select **Navigate to** to start navigating to the selected location.

Change settings

Backlight

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Backlight**.
3. Move the slider to the left (**Min**) to decrease the brightness of the navigation screen. Move the slider to the right (**Max**) to increase the brightness of the navigation screen. When the **During navigation** option is selected, the screen is illuminated if you are navigating to a particular destination. When the **During navigation** option is unselected, the device is illuminated for a few seconds; then, the device enters into the power saving mode and the screen turns off.
4. Confirm your choice.

Language

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Language**.
3. A list of available languages is shown. These are the languages for the user interface and the voice instructions. Select a language and confirm your choice.

The number of available languages depends on the product that you have bought!

Units

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Units**.
3. Select **Kilometres** if you want to display the distance information in metric units (kilometres and metres):
Select **Miles** if you want to display the distance information in imperial units (miles and yards):

Volume

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Volume**.

3. Select & hold and drag the slider to the left (**Min**) to lower the volume of the voice instructions. Select & hold and drag the slider to the right (**Max**) to increase the volume of the voice instructions.

4. Confirm your choice.

For safety reasons, we recommend you to keep the sound switched on and listen to the voice instructions! This way, you can concentrate on the road ahead of you and avoid any unpleasant driving situations!

Route type

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Route type**.

3. Select the type of route that best reflects your navigation style:

- **Fastest/Car** – navigate to your destination, by car, along the fastest route.
- **Shortest/Car** - navigate to your destination, by car, along the shortest route.
- **Fastest/Lorry** - navigate to your destination, by lorry (truck), along the fastest route.
- **Shortest/Lorry** - navigate to your destination, by lorry (truck), along the shortest route.
- **Pedestrian** - walk to your destination.

4. Confirm your choice.

Avoid motorways

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Avoid motorways**.

3. Select **On** if you want to exclude motorways from your route. Select **Off** if you do not want to exclude motorways from your route.

Avoid toll roads

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Avoid toll roads**.

3. Select **On** if you want to exclude toll roads from your route. Select **Off** if you do not want to exclude toll roads from your route.

Avoid ferries

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Avoid ferries**.

3. Select **On** if you want to exclude ferries from your route. Select **Off** if you do not want to exclude ferries from your route.

Automatic zooming

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.

2. Choose **Automatic zooming**.

3. Select **On** if you want to automatically enlarge the map (zoom in) and see more details of the road when approaching street junctions.

Select **Off** if you want to manually select the zoom level you need; the zoom level you selected is preserved until you manually change it.

Configure alarm

Never underestimate the safety measures! Use this option to set a safety speed: when you navigate and reach this speed, an alarm warns you that you are driving too fast.

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Configure alarm**.
3. Select the numeric value (for example, *140*). In the **Alarm speed** screen, type a different value and confirm your choice.
4. In the **Alarm type** section, select the left arrow or the right arrow to select the type of warning that automatically starts when you drive too fast:
 - **None** – no warning
 - **Acoustic alarm** – a sound warning
 - **Visible alarm** – a blinking warning
 - **Both** - a sound warning and a blinking warning
5. Confirm your choice.

Speed

Feel free to further customize your navigation! You can indicate the speed you prefer for each type of road. These values will be considered when calculating a route, the estimated travel time and the estimated time of arrival. Please note that if you change the speed setting, the calculated routes will be different.

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Speed**.
3. Select a type of road (for example **Motorway**). Select the numeric value (for example *100*). In the **Alarm speed** screen, type a different value and confirm your choice.
4. When you configured all speed values, confirm them.

Set date/time

You can modify the date and time displayed by your ROUTE 66 product.

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Set date/time**.
3. The first three controls represent the date (year-month-day). The last two controls represent the time (hour-minutes). Use the up arrow or the down arrow to select the correct values.
4. Use the back arrow or the next arrow to select your time zone.
5. Select **Synchronize with GPS receiver** to set the date and time, based on the selected time zone and the available GPS information.

6. Confirm your choice.

Vertical turn arrows / Horizontal turn arrows

Would you prefer to see the driving instructions (turn arrows) on the right side of the navigation screen, or at the bottom of the navigation screen? Choose the option you prefer.

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Vertical turn arrows** to display the driving instructions on the right side of the screen.
Choose **Horizontal turn arrows** to display the driving instructions at the bottom of the screen.

This option is available only for certain devices!

Calibrate screen

To be sure that the screen of your device works properly, you must calibrate your screen when necessary. Calibrating means adjusting the precision and reaction of the screen.

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Calibrate screen**.
3. Select & hold your stylus on the cross icon **+**. You must select the screen 5 times: first in the centre, then in the 4 corners of the screen.
4. Select the screen again to save your settings.

Configure TMC

Unfortunately, the traffic conditions change all the time! Unexpected traffic jams, roadblocks and accidents can ruin a perfectly planned holiday. Use our traffic messages (TMC) and make your journey more enjoyable!

1. In **Main Menu**, select **Change settings**.
2. Choose **Configure TMC**.

The traffic information is gathered by specialized traffic-monitoring centres. Then, the information is broadcast via the Traffic Message Channel (TMC). Depending on the device you use, you can choose one of the following solutions to update your list of traffic messages:

▪ **Data source: RDS**

Currently, the Radio Data System (RDS) technology is supported by most Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile smartphones and PocketPCs. The TMC messages are received by drivers via an RDS receiver (built-in or stand-alone). An external antenna is also required. The information is continuously updated.

▪ **Data source: Internet**

Most Windows Mobile smartphones and certain PocketPCs (only in case of Windows Mobile for Pocket PC Phone Edition) use a GPRS (internet) connection to receive traffic information. The information is updated at a time interval specified by the user.

3. Set your TMC interval:

- **Never** – it means that the traffic messages are not updated automatically on your device.
- **Every ... minutes** – it means that new traffic messages are automatically updated on your device, every ... minutes.

You can manually update the list of available traffic messages! In **Main Menu**, select **TMC information** and select **Refresh**.

4. Select **Enable dynamic routing** if you want to use the traffic messages during navigation. When something happens on the road, your ROUTE 66 product analyzes the situation and automatically recalculates the best possible route. Unselect **Enable dynamic routing** if you do not want to use traffic messages.

5. Confirm your choice.

Define your navigation experience

Points-of-interest (POI)

Well, you travelled a lot and saw many wonderful places. Now it's the right moment to organize the locations you visited during your trips. Define your personal categories of points-of-interest. Add locations to your POI categories. Set advanced warnings.

Maintain POI

Add, rename or remove points-of-interest.

Add as POI

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI**.
3. Choose **Add as POI**.
4. Select a user-defined POI category and confirm your choice. Any POI must belong to a POI category.

You cannot continue if there isn't at least one user-defined POI category!

5. Decide how to find the POI you want to add. For details about finding locations, read the **Working with locations** chapter. Confirm to save the selected location as a POI to the current category.

Rename POI

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI**.
3. Choose **Rename POI**.
4. Select a user-defined POI category and confirm your choice.
5. Select the point-of-interest you want to rename, then confirm your choice.
6. Change the name of the selected POI.
7. Confirm your choice.

Remove POI

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI**.
3. Choose **Remove POI**.
4. Select a user-defined POI category and confirm your choice.
5. Select the point-of-interest you want to delete, then confirm your choice.
6. Select **Yes** to confirm that you really want to delete this POI.

Maintain POI category

Add, rename or remove POI categories.

Keep in mind that there are two kinds of POI categories:

- **pre-installed categories** – These POI categories belong to the geographic map. You cannot modify or remove them.
- **user-defined categories** – You can add and modify these POI categories.

Add POI category

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI category**.
3. Choose **Add POI category**.
4. Type the name of the new category, for example *Hotel (nl)*. Confirm your choice.
5. Select a relevant icon for the new POI category, and confirm your choice.

Rename POI category

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI category**.
3. Choose **Rename POI category**.
4. Select a user-defined POI category and confirm your choice.
5. Change the name of the selected POI category and confirm your choice.

Remove POI category

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **Maintain POI category**.
3. Choose **Remove POI category**.
4. Select the user-defined POI category you want to delete, then confirm your choice.
5. Select **Yes** to confirm that you really want to delete this POI category.

When you delete a POI category, all points-of-interest belonging to that category are also deleted!

POI alarm

You are on holiday. You are driving to your holiday destination. Wouldn't it be nice to know, in advance, that a gas station or a hotel is 1 km ahead of you, along your route? Activate your **POI alarm!** You will never miss an important location.

1. In **Main Menu**, select **Points-of-interest (POI)**.
2. Choose **POI alarm**.
3. Select a POI category and confirm your choice. This means that, during navigation, you will be warned in advance that you are approaching points-of-interest from this POI category along your route. For example, select the POI category **Museum**; this means that you will be warned when you are approaching a museum.

You can select and configure several categories at the same time! The same warning type, warning distance and warning sound will be applied to all categories you selected!

4. Select the type of warning you prefer and confirm your choice:
 - Icons and distance in top left corner
 - Icons and distance in top right corner
 - Icons and distance at GPS location
5. Select at which distance from the point-of-interest you want to receive a warning and confirm your choice.
6. Select the warning sound and confirm your choice:
 - **Warn only on route?** – When selected, you will be warned only about points-of-interest along your route; when deselected, you will be warned about any points-of-interest along and around the route.
 - **Warning sound** – Select a sound that you like. Select the left arrow or the right arrow to scroll the list of available sounds.
 - **Test sound** – Select and listen to the selected sound.

Favourites

There are many locations that you visit frequently and are of great importance to you. Save these locations as your favourites – one time only! Add these favourites to your trips – over and over again!

Use the **Favourites** menu to set your home address and your office address. You can also add favourites, rename favourites and remove favourites.

Set home address

1. In **Main Menu**, select **Favourites**.
2. Choose **Set home address**.
3. Type the name of the location you want to find and confirm your choice.
4. In the list of results, select the address that you want to add as your home address. Select the filter if necessary. Confirm your choice to continue.
5. A summary report is displayed. Select to finish.

Set office address

1. In **Main Menu**, select **Favourites**.
2. Choose **Set office address**.
3. Type the name of the location you want to find and confirm your choice.
4. In the list of results, select the address that you want to add as your office address. Select the filter if necessary. Confirm your choice to continue.
5. A summary report is displayed. Confirm your choice.

Add favourite

1. In **Main Menu**, select **Favourites**.
2. Choose **Add favourite**.
3. Decide how to find the favourite you want to add. For details about finding locations, read the **Working with locations** chapter.
4. Confirm your choice.

Rename favourites

1. In **Main Menu**, select **Favourites**.
2. Choose **Rename favourites**.
3. Select the favourite destination you want to rename and confirm your choice.
4. Change the name of the selected favourite and confirm your choice.

Remove favourites

1. In **Main Menu**, select **Favourites**.
2. Choose **Remove favourites**.
3. In the list of results:
 - Select **Delete** to delete the selected favourite;
 - Select **Delete all** to delete all favourites.
4. Select **Yes** to confirm that you really want to delete this favourite.

Customer Support

If you have any questions regarding the use of your ROUTE 66 product, please send an e-mail to support@66.com. You can also visit the ROUTE 66 web site (<http://www.66.com/>) from time to time in order to stay informed about free updates and our latest offers.

License agreement

This is a legal agreement between you, the end user, and ROUTE 66 Geographic Information BV, Ridderkerk, The Netherlands ("ROUTE 66").

IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY RETURN THE CD-ROM/FLOPPY DISK/DOWNLOAD PACKAGE, THE HARDWARE AND ACCOMPANYING ITEMS - PROVIDED THEY HAVE NOT BEEN USED - TO THE PLACE YOU OBTAINED THEM. IF YOU HAVE ALREADY PAID FOR THE SOFTWARE AND/OR HARDWARE ROUTE 66 OR ITS AUTHORIZED DISTRIBUTOR FROM WHOM

YOU OBTAINED THE SOFTWARE AND/OR HARDWARE, WILL REFUND YOU THE PURCHASE PRICE PROVIDED YOU PROVIDE ROUTE 66 WITH PROOF OF PURCHASE AND PAYMENT.

BY BREAKING THE SEAL OF THE CD-ROM/FLOPPY DISK, PRESSING THE "I AGREE" BUTTON FOR A DOWNLOAD, OR BY USING THE SOFTWARE AND/OR HARDWARE YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

YOU REPRESENT AND WARRANT THAT YOU HAVE THE RIGHT AND THE AUTHORITY TO ENTER INTO THIS LICENSE AGREEMENT AND THAT YOU ARE OVER THE AGE OF MAJORITY. IF NOT, YOU MAY NOT USE THE SOFTWARE AND/OR HARDWARE.

The License is subject to Law of the Netherlands and the District Court of Rotterdam is the only competent court for disputes related to this License or the use of the Software and/or Hardware. The United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods is hereby excluded from application to this License.

1) GRANT OF LICENSE: This ROUTE 66 License Agreement ("License") permits you to use the ROUTE 66 computer program and the digital (map) data included in the accompanying package acquired with this License on any single computer, provided the Software is installed on only one computer at any time and provided the Software is combined only with one (1) navigation system. This License is non-exclusive and non-transferable.

This License does not imply any rights to future upgrades or updates of the Software. The use of any upgrades or updates of the Software is governed by this License and may be subject to additional payments.

2) COPYRIGHT: The copyrights and other intellectual or proprietary rights to the Software and Hardware are owned by ROUTE 66 or its suppliers. You may either (a) make one copy of the Software solely for backup or archival purposes, or (b) transfer the Software to a single medium provided you keep the original solely for backup or archival purposes. You may not copy the product manual(s) or written materials accompanying the Software. You only become the owner of the material data carrier and you do not acquire the ownership of the Software.

3) OTHER RESTRICTIONS: The hiring, lending, public performance and broadcasting of Software and Hardware are prohibited. You are not permitted to fully or partly modify the Software, to analyze it by means of reverse-engineering, to decompile or disassemble the Software, or to make products derived from it. If you wish to obtain information that is necessary to ensure the interoperability of the Software with third party software, please contact ROUTE 66 at support@66.com. You are explicitly prohibited from downloading the digital maps and programs contained in the Software or from transferring these to another data carrier or computer.

4) CONFIDENTIALITY: You acknowledge and agree that the Hardware and Software was developed at considerable time and expense by ROUTE 66 and is confidential to and a trade secret of ROUTE 66. You agree to maintain the Software in strict confidence and not to disclose or provide access thereto to any person. If you would nevertheless grant another person (unauthorized) access to the Hardware and/or Software, you guarantee that such person accepts the terms and conditions of this License and you will indemnify ROUTE 66 and its authorized distributors against any claim of such person.

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY AND LIMITATION OF LIABILITY:

1) You may only use the Software and Hardware after having read the instructions supplied with it before you use it. If you have any difficulty using the Software and Hardware, consult the instructions to check you are using it correctly.

2) The use of the Software and Hardware in a navigation system means that calculation errors can occur, caused by local environmental conditions and/or incomplete data. ROUTE 66 cannot warrant that the ROUTE 66 product and data carrier operates error-free.

3) ROUTE 66 warrants to you that the Hardware will be free from defects in workmanship and materials for a period that is the shorter of (a) one (1) year from the date that the Hardware was first purchased by you and (b) the period ending upon your breach of any term of the License ("Warranty Period"). During the Warranty Period the Hardware will be repaired or replaced at ROUTE 66's option ("Limited Warranty"), without charge to you for either part or labour. This warranty covers the prompt replacement of the data carrier only. If the Hardware is repaired or replaced during the Warranty Period, the Warranty Period will expire five (5) months from the date of replacement or repair. This Limited Warranty does not apply to normal wear and tear, if the Hardware is opened or repaired by someone not authorized by ROUTE 66 and does not cover repair or replacement of any Hardware or part thereof damaged by: misuse, moisture, liquids, proximity or exposure to heat and accident, abuse, non-compliance with the instructions supplied with the Software and/or Hardware, neglect or misapplication. The Limited Warranty does not cover physical damage to the surface of the Hardware.

4) Repair or replacement of the Hardware is the exclusive remedy provided to you. This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including any implied warranty or condition of merchantability and/or quality or fitness for a particular use or purpose and/or any implied warranty or condition of non-infringement. Neither ROUTE 66 nor any authorized distributor of ROUTE 66 shall in any way be liable to you and you hereby waive any direct, indirect, economic, special, commercial, incidental, exemplary or consequential damages (including without limitation), lost profits, loss of business revenue or earnings, lost data, damages caused by delay or failure to realize expected savings (arising from or in connection with the use or performance of the Software and/or Hardware, even if ROUTE 66 or an authorized distributor of ROUTE 66 are aware of the possibility of such damages). This limitation is intended to apply and does apply without regard to whether such damages are claimed, ascertained or brought in an action or claim sounding in tort (including negligence) of contract, or other warranty,

or any other law or form of action. In no event shall ROUTE 66's liability to you or to any third party claiming through you, exceed the purchase price of the Hardware and/or Software you purchase. This Limited Warranty shall not exclude or limit the liability of ROUTE 66 for death or personal injury caused by the negligence of ROUTE 66, in jurisdictions which do not allow such exclusion or limitation.

5) You cannot transfer this Limited Warranty to another person.

6) This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from country to country. Some countries may not allow the exclusion or limitation of damages. If this Limited Warranty is held to be invalid or unenforceable, such invalidity or unenforceability shall not invalidate or render unenforceable the entire Limited Warranty, but rather the Limited Warranty shall be construed as if not containing the particular invalid or unenforceable provision or provisions, and the rights and obligations of each party shall be construed and enforced accordingly.

Disclaimer

1. Location measurement with a GPS receiver should not be used for precise location measurement. Therefore you should never rely solely on the location measurement by the GPS receiver.
2. All digital cartography is to a certain degree inaccurate and incomplete. Therefore you should never rely solely on the cartography provided by this product.
3. You agree that the personal data you provide by using this product may be used to provide the services of this product to you and that these personal data may be transferred outside the European Union.
4. When you are using hardware and software navigation aids like this product in a vehicle, it is your sole responsibility to place, secure, and use these aids in such a manner that they will not cause accidents, personal injury or property damage, or in any manner obstruct your view. You, the user of this product, are solely responsible for observing safe driving practices at all time. While driving keep your hands on the wheel and your eyes on the road. Do not manipulate this product while driving but park the vehicle first. ROUTE 66 AND ITS SUPPLIERS HEREBY DISCLAIM ALL LIABILITY FOR ANY USE OF THIS PRODUCT IN A WAY THAT MAY CAUSE ACCIDENTS, DAMAGE OR VIOLATION OF THE LAW.



Navigate 7
Die vollständigste GPS Navigationslösung

Version 1.2

9253615

Juni 2006

Urheberrecht © 1993-2006 ROUTE 66. Alle Rechte vorbehalten. ROUTE 66 und das ROUTE 66-Logo sind eingetragene Warenzeichen. Datenurheberrecht © NAVTEQ B.V. WICHTIGER HINWEIS: Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Speicherung in einer Datenbank und Wiedergabe auf elektronischem oder mechanischem Weg, durch Ablichtung, auf Tonträgern oder auf jede andere Weise nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ROUTE 66. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Der Inhalt dieses Dokumentes darf ohne Voranzeige geändert werden.

ROUTE 66: Mit Abstand der Beste!

Inhalt	
Navigation zu Ihrer Heimadresse	23
Navigation zu Ihrem Büro	23
Finden Sie eine Adresse und navigieren Sie dahin	23
Navigation zu einem Favoriten-Ort	23
Navigation zu einem kürzlich besuchten Ort (Historie)	24
Navigation zu einem POI um Ihre GPS Position	24
Navigation zu einem POI um Ihren Zielort	24
Finden Sie einen Punkt auf der Karte und navigieren Sie dahin	25
Navigation zu einem Zielort über Zwischenstationen (Navigiere via)	25
Plane Route	26
TMC Informationen	27
ANPASSUNG IHRER NAVIGATION	27
Ton an / Ton aus	28
Kartenoptionen	28
Tagesfärbung / Nachtfärbung	28
2D Perspektive / 3D Perspektive	28
3D Winkel einstellen	28
Favoriten anzeigen / Favoriten verbergen	28
Maßstab anzeigen / Maßstab verbergen	28
Karte auswählen	29
Legende	29
Spezielle Plätze	29
Zoomen zu	29
Einstellungen ändern	30
Beleuchtung	30
Sprache	30
Einheiten	30
Lautstärke	30
Routentyp	31
Keine Autobahnen	31
Keine Mautstrassen	31
Keine Fähren	31
Automat. zoomen	31
Alarm einstellen	32
Geschwindigkeit	32
Datum/Zeit einstellen	32
Vertikale Anordnung der Pfeilansicht / Horizontale Anordnung der Pfeilansicht	33
Bildschirm kalibrieren	33
TMC einstellen	33
DEFINIEREN SIE IHRE NAVIGATIONSERFAHRUNG	34
Spezielle Plätze	34
POI beibehalten	34
Als POI hinzufügen	34
POI umbenennen	34
POI löschen	34
POI Kategorie beibehalten	35
POI Kategorie hinzufügen	35
POI Kategorie umbenennen	35
POI Kategorie löschen	35
POI Alarm	36
Favoriten	36
Heimadresse einstellen	36
Büroadresse einstellen	37
Favorit hinzufügen	37
Favoriten umbenennen	37
Favoriten löschen	37
Kundendienst	37
Lizenzvertrag	37
Widerruf	40

Navigation zu Ihrer Heimadresse

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade einen Geschäftstermin auf dem Lande oder in einer unbekannteren Stadt hinter sich und möchten nur noch nach Hause. Wäre es nicht schön **Heimatort** zu wählen und die Navigation zu Ihrem Ziel zu starten? Das ist jetzt möglich!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Heimatort**.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrer Heimadresse starten.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Ihre Heimadresse definiert haben!

Navigation zu Ihrem Büro

Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt können Sie einfach zu Ihrem Arbeitsplatz navigieren, egal ob es sich dabei um ein Büro, eine Universität oder eine Baustelle handelt.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Büro**.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrer Büroadresse starten.

Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie zuvor Ihre Büroadresse definiert haben!

Finden Sie eine Adresse und navigieren Sie dahin

Sie fahren zu einem wichtigen Termin. Plötzlich teilt Ihnen Ihre Sekretärin mit, dass es eine kurzfristige Änderung gegeben hat: Der Termin findet in einer anderen Stadt und in einem anderen Hotel statt. Schalten Sie Ihr Gerät ein, suchen Sie den betreffenden Ort und starten Sie die Navigation. Alles in ein paar Sekunden!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Orte**.
3. Geben Sie den Namen der Stadt ein, beispielsweise *Amsterdam* oder nur *amst*. Die Liste der möglichen Orte kann lang sein. Sie können Ihre Suche verkürzen, indem Sie ein anderes Schlüsselwort eingeben, zum Beispiel *Hotel* oder nur *hot*. Wenn Sie alle Suchzeichenketten eingegeben haben, bestätigen Sie diese.
4. Warten Sie ein paar Sekunden. Wenn die Liste mit den Ergebnissen erscheint, wählen Sie den gesuchten Ort aus. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Falls kein Ergebnis gefunden wurde, wiederholen Sie Schritt 3. und geben Sie eine andere Suchzeichenkette ein!

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem Favoriten-Ort

Sie fahren häufig zum selben Ort, beispielsweise eine Tankstelle, ein Skiurlaubsort oder ein Kino. Das sind Ihre Favoriten. Wollen Sie diese in einer persönlichen Datei speichern? Sie werden diese Orte nie wieder verlieren! Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt haben Sie diese Orte immer bei der Hand, können Sie sie leicht finden und einfach hinfahren.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Favoriten**.
3. Die Liste der Orte, die Sie bislang als Favoriten gespeichert haben, erscheint nun auf dem Schirm. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie den gewünschten Ort und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Wenn vorher keine Favoriten gespeichert wurden, ist die Favoriten-Liste leer!
Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem kürzlich besuchten Ort (Historie)

Sie haben letzte Woche einen Nationalpark in den Bergen besucht und es hat Ihnen sehr gut gefallen. An diesem Wochenende wollen Sie erneut hinfahren. Sie können versuchen, sich an alle Einzelheiten der Route zu erinnern, aber das ist nicht immer einfach. Oder Sie können einfach Ihre **Historie** Liste aufrufen, die Adresse finden, die Sie letzte Woche besucht haben, und als Zielort für dieses Wochenende auswählen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **Historie**.
3. Die Liste mit den zuletzt besuchten Orten erscheint auf dem Bildschirm. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie **Löschen**, um die gewählte Eintragung zu löschen. Wählen Sie **Alle Löschen**, um alle Eintragungen zu löschen. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl.

*Falls diese Ihre erste Reise ist, sind keine Eintragungen in **Wähle aus Historie** enthalten und die Liste ist leer!*

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem POI um Ihre GPS Position

Sie verbringen Ihren Urlaub in einer unbekanntem Stadt (die nun Ihre laufende GPS Position ist). Sie möchten so viele spezielle Plätze wie möglich besichtigen, beispielsweise Museen, Kasinos und Bibliotheken. Sie könnten das Hotelpersonal nach Einzelheiten und Fahrrichtungen fragen, aber das braucht Zeit. Oder Sie können Ihr Gerät benutzen, um eine POI-Kategorie und danach einen bestimmten POI auszuwählen. Danach hängt es von Ihnen ab, welchen Ort Sie zuerst besuchen wollen!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **POI um die GPS Position**.
3. Wählen Sie eine zweckmäßige POI-Kategorie, zum Beispiel **Spielkasino**, und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Die Ergebnisse werden aufgrund der Entfernung sortiert: Der erste POI auf der Liste ist der, der Ihrer GPS-Position am nächsten liegt. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl.

*Falls kein befriedigendes Ergebnis gefunden wurde, erscheint die **Kein Suchresultat!** Nachricht auf dem Bildschirm!*

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem POI um Ihren Zielort

Sie müssen nächste Woche auf Geschäftsreise in eine unbekanntem Stadt (in der Sie sich einige Tage aufhalten). Sie möchten im Voraus wissen, wo Sie eine Bank, ein ATM oder das Kongreßzentrum finden. Sie könnten das Hotelpersonal nach Einzelheiten und Fahrrichtungen fragen, aber das braucht Zeit. Oder Sie können Ihr Gerät benutzen, um eine POI-Kategorie und danach einen bestimmten POI auszuwählen. Danach steht es Ihnen frei, Ihre Tagesordnung zu aktualisieren.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.
2. Wählen Sie **POI um den Zielort**.

3. Wählen Sie eine zweckmäßige POI-Kategorie, beispielsweise **Autovermietung**, und bestätigen Sie Ihre Wahl.

4. Die Ergebnisse werden aufgrund der Entfernung sortiert: Der erste POI auf der Liste ist der, der Ihrer GPS-Position am nächsten liegt. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Wählen Sie eine Eintragung aus der Liste und bestätigen Sie Ihre Wahl.

*Falls kein befriedigendes Ergebnis gefunden wurde, erscheint die **Kein Suchresultat** Nachricht auf dem Bildschirm!*

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Finden Sie einen Punkt auf der Karte und navigieren Sie dahin

Sie verbringen Ihren Urlaub in einer Gegend, die Sie bereits im vergangenen Jahr besucht haben. Sie haben schöne Erinnerungen an einen bestimmten Ort oder ein herrliches Panorama, aber Sie können sich nicht an den Namen des Ortes, sondern nur an die ungefähre Position auf der Karte erinnern. Durchsuchen Sie die Karte auf dem Bildschirm, ermitteln Sie Ihre laufende Position (Ihre laufende GPS Position), suchen Sie anschließend den bestimmten Ort und wählen Sie diesen aus. Starten Sie anschließend die Navigation zu diesem Ort. Schnell und einfach!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere zu**.

2. Wählen Sie **Zeige auf der Karte**.

3. Die Karte und ihre laufende Position (GPS Position) erscheinen auf dem Bildschirm. Zoomen Sie ein, um mehrere Einzelheiten auf der Karte zu zeigen. Zoomen Sie aus, um eine größere Fläche auf der Karte zu sehen. Wählen Sie die Karte aus, halten Sie diese fest und bewegen Sie sie in die gewünschte Richtung. Wenn Sie den gesuchten Ort auf der Karte gefunden haben, wählen Sie diesen aus. Der Zeiger zeigt den gesuchten Ort auf der Karte.

4. Wählen Sie **Navigiere zu**, um diesen Ort als Ziel einzugeben.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Navigation zu einem Zielort über Zwischenstationen (Navigiere via)

Sie haben heute ein sehr volles Programm. Sie müssen zu Ihrem Büro fahren, mit Geschäftspartnern zu Mittag essen, Ihre Familie zu Hause abholen und zum Einkaufen fahren und später wollen Sie ins Kino gehen. Betrachten Sie jeden dieser Orte als an einen Zielort. Wenn Sie den ersten Ort erreicht haben, verwandelt sich der zweite Ort in Ihr nächstes Ziel und so weiter. Fügen Sie jeden Ort als eine andere Zwischenstation zu Ihrer Reise hinzu. Es geht einfach und schnell!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Navigiere via**.

2. Der **Übersicht der Routenpunkte** Bildschirm enthält eine Liste mit Orten, die Sie vorher ausgewählt haben oder die Sie auf Ihrer nächsten Reise mit einbeziehen wollen. Wählen Sie einen einzelnen Routenpunkt und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Wahlweise können Sie:

- **Route speichern** wählen, einen entsprechenden Namen eingeben und Ihre Wahl mit bestätigen, um die laufenden Zwischenziele zu speichern.

- **Lade Routenpunkt** wählen und Ihre Wahl mit bestätigen, um eine Zwischenzielgruppe, die Sie während einer vergangenen Reise gespeichert haben, zu laden.
 - **Nach oben verschieben** wählen, um sich in der Liste mit Orten nach oben zu bewegen. Dies bedeutet, dass der gewählte Ort auf Ihrer Route vor den anderen Orten steht.
 - **Nach unten verschieben** wählen, um sich in der Liste mit Orten nach unten zu bewegen. Dies bedeutet, dass der gewählte Ort auf Ihrer Route nach den anderen Orten steht.
 - **Löschen** wählen, um einen Ort von der Liste zu löschen.
 - **Alle Löschen** wählen, um alle Orte von der Liste zu löschen.
3. **Ja** wählen und zu Schritt 4. gehen, wenn Sie andere Orte als zusätzliche Zwischenstationen auf Ihrer Reise hinzufügen möchten. **Nein** wählen, um die Navigation zu starten.
4. In **Routenpunkt hinzufügen** wählen Sie einen anderen Ort für Ihre Reise, zum Beispiel Ihre Büroadresse. Wenn Sie alle Routenpunkte eingegeben haben, bestätigen Sie diese und wählen Sie danach **Nein**. Für Einzelheiten über die Suche von Orten, lesen Sie das Kapitel **Arbeiten mit Orten**.

Wiederholen Sie Schritt 4. so oft, wie dies erforderlich ist! Dem vorgenannten Beispiel folgend fügen Sie der Liste ein Restaurant für das Geschäftsessen, Ihre Heimadresse, ein Einkaufszentrum und letztendlich ein Kino hinzu.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

Plane Route

Sie möchten Ihren Urlaub in den Beneluxstaaten verbringen. Sie beginnen Ihre Reise in Amsterdam und möchten auch Rotterdam und Eindhoven besichtigen. Es ist zeit- und energieraubend, Papierkarten zu wälzen und die beste Route auszuwählen, die alle Orte deckt, die Sie besuchen wollen. Stattdessen können Sie Ihre Route mit Ihrem ROUTE 66 Produkt in wenigen Sekunden planen. Und Sie können Ihre Pläne für den Urlaub immer wieder ändern!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Plane Route**.
2. Geben Sie Ihren Ausgangsort (*Amsterdam*) ein und bestätigen Sie Ihre Wahl. Für Einzelheiten über die Suche nach Orten, lesen Sie das Kapitel **Arbeiten mit Orten**.
3. Geben Sie Ihren ersten Zielort (*Rotterdam*) ein und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Wählen Sie **Ja** und gehen Sie zu Schritt 5., wenn Sie andere Zwischenstationen (Routenpunkte) auf Ihrer Route hinzufügen möchten. Wählen Sie **Nein** und gehen Sie zu Schritt 6., um die Karte und den Ausgangsort auf dem Bildschirm zu zeigen.
5. Auf dem **Zielort** Schirm wählen Sie die nächste Zwischenstation (Routenpunkt) für Ihre Reise (*Eindhoven*).

Wiederholen Sie Schritt 5., so oft dies erforderlich ist!

6. Die Route wird berechnet. Die gesamte Route erscheint auf der Karte. Wählen Sie **Navigiere zu**, um die Reise auf der geplanten Route zu starten. Wahlweise können Sie:
 - **Zoomen zu**, dann **Zielort** wählen, um den Zielort Ihrer Reise auf dem Schirm anzuzeigen.

- **Routen Beschreibung** wählen, um eine Liste mit allen Anweisungen für die geplante Route anzuzeigen. Wählen Sie einen Kurvenpfeil aus und bestätigen Sie die Wahl, um die Kurve auf der Karte anzuzeigen.
- Die grüne Flagge stellt den Ausgangsort dar.
- Die rote Flagge stellt den Zielort dar.

Das ist alles! Jetzt können Sie die Navigation zu Ihrem Zielort starten.

TMC Informationen

Mit Ihrem ROUTE 66 Produkt können Sie die neusten Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät empfangen. So können Sie Staus, Straßenarbeiten oder Unfälle auf Ihrer Strecke vermeiden.

Die erhobenen Verkehrsinformationen werden in speziellen Verkehrsüberwachungszentren gesammelt und via dem Traffic Message Channel (TMC) ausgestrahlt. In Abhängigkeit von der von Ihnen verwendeten Hardware können Sie aus den folgenden Möglichkeiten wählen, um die Liste der aktuellen Verkehrsinformationen zu aktualisieren:

- TMC Informationen via RDS

Aktuell wird die Radio Data System (RDS) Technologie von vielen Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile Smartphones und PocketPCs unterstützt. Die Verkehrsnachrichten erreichen den Fahrer via einem RDS Empfänger (eingebaut oder extern). Eine externe FM Antenne ist für den Empfang ebenfalls erforderlich. Die Verkehrsinformationen werden kontinuierlich aktualisiert und sind kostenfrei.

- TMC Informationen via Internet

Viele der Windows Mobile Smartphones und einige PocketPCs (alle Windows Mobile Pocket PC Phone Editions) verwenden eine GPRS (Internet) Verbindung um aktuelle Verkehrsinformationen zu empfangen. Die Verkehrsinformationen werden in einem vom Benutzer zu definierenden Zeitintervall aktualisiert. Die Verkehrsinformationen sind seitens ROUTE 66 kostenfrei. Es entstehen für den Benutzer lediglich die GPRS Verbindungskosten gegenüber dem Netzbetreiber.

Die verfügbaren Verkehrsnachrichten sind per Land und anschließend alphabetisch sortiert.

Verkehrsnachrichten sind für die ausgewählten Länder und Produkte erhältlich!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **TMC Informationen**.
2. Wählen Sie eine zweckmäßige Nachricht aus der Liste der

Verkehrsnachrichten aus.

Wählen Sie **Refresh**, um die Liste der verfügbaren Verkehrsnachrichten zu aktualisieren!

3. Wählen Sie, um die gewählte Nachricht auf der Karte zu sehen.

*Um die Vorteile der Verkehrsnachrichten optimal nutzen zu können, verwenden Sie die Optionen im **TMC einstellen Menü!***

Anpassung Ihrer Navigation

Es ist Urlaubszeit und Sie haben viel Spaß. Sie sind jedoch noch einige Stunden von Ihrem Ziel entfernt. Warum gestalten Sie Ihre Reise nicht noch angenehmer? Warum passen Sie Ihr Gerät nicht an Ihre Fahrweise oder an den Verkehr an?

Lesen Sie die folgenden Abschnitte und nutzen Sie die ausgezeichneten Einstellungen Ihres ROUTE 66 Produkts.

Ton an / Ton aus

1. Gehen Sie zum **Hauptmenü**.
2. Wählen Sie **Ton an**, wenn Sie die Sprachhinweise während der Reise hören möchten. Wählen Sie **Ton aus**, wenn Sie die Sprachhinweise nicht hören möchten.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Ton einzuschalten und den Sprachhinweisen zuzuhören! Auf diese Weise können Sie sich auf die Straße konzentrieren und unangenehme Verkehrssituationen vermeiden!

Kartenoptionen

Tagesfärbung / Nachtfärbung

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Tagesfärbung**, wenn Sie am Tag fahren (der Gerät-Schirm ist heller). Wählen Sie **Nachtfärbung**, wenn Sie in der Nacht fahren (der Gerät-Schirm ist dunkler).

2D Perspektive / 3D Perspektive

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **2D Perspektive**, um die Karte von oben, wie eine gedruckte Karte zu sehen. Wählen Sie **3D Perspektive**, um ein Panoramabild zu sehen, dass die Straße aus Ihrem Blickwinkel wiedergibt.

3D Winkel einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **3D Winkel einstellen**.
3. Wählen Sie den Läufer und halten Sie diesen fest. Ziehen Sie den Läufer nach links (**3D**), um den Sichtwinkel zu vergrößern. Ziehen Sie den Läufer nach rechts (**2D**), um den Sichtwinkel zu verkleinern.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

*Sie können die **3D Winkel einstellen** Option nur verwenden, wenn Sie die **3D Perspektive** Option eingestellt haben!*

Favoriten anzeigen / Favoriten verbergen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Favoriten anzeigen**, um Ihre persönlichen Favoriten auf der Karte anzuzeigen. Wählen Sie **Favoriten verbergen**, um Ihre Favoriten von der Karte zu entfernen.

Maßstab anzeigen / Maßstab verbergen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Maßstab anzeigen**, um die Kartenskala am oberen Teil des Bildschirms anzuzeigen. Wenn Sie ein- oder auszoomen, wird die Entfernung, die über der Skala angezeigt wird, entsprechend angepasst. Wählen Sie **Maßstab verbergen**, um die Skala zu verbergen.

Die Skala ist nur in der 2D-Perspektive verfügbar!

Karte auswählen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Karte auswählen**.
3. Die Liste mit den vorhandenen Karten wird angezeigt, die aktive Karte ist hervorgehoben. Wählen Sie eine Karte aus und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Die Speicherkarte, die mit diesem Produkt mitgeliefert wird, enthält die Karte des Landes (oder der Ländergruppe), die Sie beim Kauf ausgewählt haben. Abhängig von dem von Ihnen gekauften Produkt können Sie mithilfe der beiliegenden CD weitere Karten installieren.

Die Anzahl der Karten, die Sie auf Ihre Speicherkarte installieren können, hängt von der Größe der Speicherkarte ab. Eine größere Speicherkarte kann mehr Karten speichern! Wenn Sie eine andere Karte wählen, sind nur die POI-Kategorien und POI's verfügbar, die zu dieser Karte gehören!

Bevor Sie die Karte verwenden können, müssen Sie diese aktivieren!

Legende

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Legende**.
3. Auf dem **Legende** Schirm wählen Sie:
 - **Städte/Symbole** für Städte und Straßennummern.
 - **Strassen** für verschiedene Arten von Straßen.
 - **Flächen/GPS** für Flächen und Pfeile.
 - **Symbole** für spezielle Plätze.
4. Sie können die Standardfarben für **Städte/Symbole**, **Strassen** und **Flächen/GPS** ändern. Wählen Sie **Städte/Symbole**, **Strassen** oder **Flächen/GPS** einmal und eine Eintragung in der Liste zweimal aus. Auf dem **Farbe wählen** Schirm kombinieren Sie die Rot-, Grün- und Blautöne, um Ihre Lieblingsfarbe zu erhalten. Wählen Sie den jeweiligen Läufer und halten Sie diesen mit dem Stift fest. Bewegen Sie den Läufer entweder nach links oder nach rechts. Sie können wahlweise **Standard** einstellen, um die Farben zurückzustellen. Bestätigen Sie Ihre Änderungen. Von nun an wird Ihr ROUTE 66 Produkt die von Ihnen gewählten neuen Farben verwenden.

Spezielle Plätze

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Kartenoptionen**.
2. Wählen Sie **Spezielle Plätze**.
3. Es wird eine Liste mit allen POI-Kategorien angezeigt. Markieren Sie die POI-Kategorien, deren spezielle Plätze Sie auf der Karte anzeigen wollen. Löschen Sie die Markierung der POI-Kategorien, deren spezielle Plätze Sie nicht auf der Karte anzeigen wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Zoomen zu

Sie möchten vor Antritt einer neuen Reise einen bestimmten Ort und die speziellen Plätze um diesen Ort auf der Karte ansehen. Sie können die Karte browsen, einzoomen, um mehrere Einzelheiten zu sehen, auszoomen, um eine größere Fläche sehen zu können, oder die Karte in die gewünschte Richtung ziehen. Oder Sie können einfach einen Ort

angeben und Ihr ROUTE 66 Produkt zeigt ihn auf der Karte. Anschließend können Sie Ihre Reise zu diesem Ort antreten!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Zoomen zu**.
2. Entscheiden Sie, welchen Ort Sie auf der Karte anzeigen möchten. Für Einzelheiten über die Suche nach Orten, lesen Sie das Kapitel „Arbeiten mit Orten“
3. Auf dem Schirm erscheint **Zoomen zu**.
 - Wählen Sie **Kartenooptionen**, um die Navigation Ihren Wünschen entsprechend zu gestalten.
 - Wählen Sie **Zoomen zu**, um den **Zoomen zu** Schirm zu öffnen.
 - Wählen Sie **Navigiere zu**, um die Navigation zu dem gewählten Ort zu starten.

Einstellungen ändern

Beleuchtung

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Beleuchtung**.
3. Ziehen Sie den Läufer nach links (**Min**), um die Helligkeit des Navigationsbildschirms zu senken. Ziehen Sie den Läufer nach rechts (**Max**), um die Helligkeit des Navigationsbildschirms zu erhöhen. 3. Wenn Sie die **Während Navigation** Option ausgewählt haben, ist der Bildschirm beleuchtet, wenn Sie an einen bestimmten Ort navigieren. Wenn Sie die **Während Navigation** Option ausgeschaltet haben, ist das Gerät einige Sekunden lang beleuchtet. Das Gerät schaltet anschließend in den Energiesparmodus und der Bildschirm wird abgeschaltet.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Sprache

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Sprache**.
3. Es wird eine Liste mit den verfügbaren Sprachen angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Sprachen der Benutzeroberfläche und der akustischen Anweisungen. Wählen Sie eine Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Die Anzahl der verfügbaren Sprachen hängt vom Produkt ab, das Sie erworben haben!

Einheiten

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Einheiten**.
3. Wählen Sie **Kilometer**, wenn Sie die Entfernungen im metrischen System (Kilometer und Meter) anzeigen möchten. Wählen Sie **Meilen**, wenn Sie die Entfernungen im imperialen System (Meilen und Yards) anzeigen wollen.

Lautstärke

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Lautstärke**.
3. Wählen Sie den Läufer, halten Sie diesen fest und ziehen Sie ihn nach links (**Min**), um die Lautstärke der Sprachhinweise zu verringern. Wählen Sie den Läufer, halten Sie diesen fest und ziehen Sie ihn nach rechts (**Max**), um die Lautstärke der Sprachhinweise zu verstärken.

4. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, den Ton einzuschalten und den Sprachhinweisen zuzuhören! Auf diese Weise können Sie sich auf die Straße konzentrieren und unangenehme Verkehrssituationen vermeiden!

Routentyp

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Routentyp**.
3. Wählen Sie den Routentyp aus, der zu Ihrem Fahrstil am besten passt:
 - **Schnellste/Auto** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der schnellsten Strecke, mit dem Auto.
 - **Kürzeste/Auto** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der kürzesten Strecke, mit dem Auto.
 - **Schnellste/LKW** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der schnellsten Strecke, mit dem LKW.
 - **Kürzeste/LKW** – navigieren Sie zu Ihrem Zielort auf der kürzesten Strecke, mit dem LKW.
 - **Fußgänger** – gehen Sie zu Ihrem Ziel.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Keine Autobahnen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Keine Autobahnen**.
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Autobahnen ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Autobahnen nicht ausschließen wollen.

Keine Mautstrassen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Keine Mautstrassen**.
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Mautstraßen ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Mautstraßen nicht ausschließen wollen.

Keine Fähren

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Keine Fähren**.
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Fähren ausschließen wollen. Wählen Sie **Nicht Aktiviert**, wenn Sie auf Ihrer Reise Fähren nicht ausschließen wollen.

Automat. zoomen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Automat. zoomen**.
3. Wählen Sie **Aktiviert**, wenn Sie die Karte automatisch vergrößern wollen (einzoomen) und mehrere Einzelheiten der Straße sehen wollen, wenn Sie sich Kreuzungen nähern. Wählen Sie **Nicht aktiviert**, wenn Sie die gewünschte Zoomebene manuell wählen möchten. Die von Ihnen gewählte Zoomebene wird beibehalten, bis Sie sie manuell ändern.

Alarm einstellen

Unterschätzen Sie nie die Sicherheitsmaßnahmen! Benutzen Sie diese Option, um eine Sicherheitsgeschwindigkeit einzustellen. Sobald Sie diese Geschwindigkeit während der Reise überschreiten, ertönt ein Alarmsignal, das Sie vor der überhöhten Geschwindigkeit warnt.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Alarm einstellen**.
3. Wählen Sie den Zahlenwert (zum Beispiel *140*). Sie können im **Alarmgeschwindigkeit** Schirm eine andere Zahl eingeben und Ihre Wahl bestätigen.
4. Wählen Sie im **Alarmtyp** Feld den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um den Typ des Alarmsignals auszuwählen, das automatisch aktiviert wird, wenn Sie zu schnell fahren:
 - **Keine** – keine Warnung
 - **Akustischer Alarm** – ein akustischer Warnton
 - **Visueller Alarm** – ein blinkendes Warnsignal
 - **Beide** - ein akustischer Warnton und ein blinkendes Warnsignal
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Geschwindigkeit

Sie können Ihre Navigation weiter anpassen! Sie können für jede Art von Straße die von Ihnen bevorzugte Geschwindigkeit angeben. Diese Werte werden bei der Berechnung einer Route, der geschätzten Reise- und Ankunftszeit berücksichtigt. Beachten Sie, dass sich die Berechnungen für die Routen ändern, wenn Sie die Fahrtgeschwindigkeit ändern.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Geschwindigkeit**.
3. Wählen Sie den Routentyp (beispielsweise **Autobahn**). Wählen Sie den Zahlenwert (beispielsweise *100*). Auf dem **Alarmgeschwindigkeit** Schirm geben Sie eine andere Zahl ein und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Wenn Sie alle Geschwindigkeitsdaten eingegeben haben, bestätigen Sie diese.

Datum/Zeit einstellen

Sie können Datum und Uhrzeit, die von Ihrem ROUTE 66 Produkt angezeigt werden, umstellen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Datum/Zeit einstellen**.
3. Die ersten drei Kästchen sind für das Datum (Jahr-Monat-Tag). Die letzten zwei Kästchen sind für die Uhrzeit (Stunde-Minuten). Verwenden Sie den Pfeil nach oben oder den Pfeil nach unten, um die genauen Werte einzustellen.
4. Verwenden Sie den Pfeil zurück oder den Pfeil nach vorne, um ihre Zeitzone auszuwählen.
5. Wählen Sie **Mit dem GPS Empfänger synchronisieren**, um das Datum und die Uhrzeit aufgrund der gewählten Zeitzone und der vorhandenen GPS-Informationen einzustellen.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Vertikale Anordnung der Pfeilansicht / Horizontale Anordnung der Pfeilansicht

Möchten Sie die Fahrhinweise (Wendepfeile) auf der rechten oder auf der unteren Seite des Bildschirms sehen? Treffen Sie Ihre Wahl.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Vertikale Anordnung der Pfeilansicht**, um die Fahrhinweise auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen. Wählen Sie **Horizontale Anordnung der Pfeilansicht**, um die Fahrhinweise auf der unteren Seite des Bildschirms anzuzeigen.

Diese Option ist für bestimmte Geräte erhältlich!

Bildschirm kalibrieren

Um sicherzustellen, dass der Bildschirm Ihres Gerätes richtig funktioniert, müssen Sie den Bildschirm gegebenenfalls kalibrieren. Die Kalibrierung ist die Einstellung der Genauigkeit und Reaktion des Bildschirms.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **Bildschirm kalibrieren**.
3. Wählen Sie das Kreuzsymbol + und halten Sie es mit dem Stift fest. Sie müssen den Bildschirm fünf Mal wählen, und zwar erst die Mitte und anschließend die vier Ecken des Bildschirms.
4. Wählen Sie den Bildschirm noch einmal, um Ihre Einstellungen zu speichern.

TMC einstellen

Leider ändern sich die Verkehrsbedingungen ständig! Unerwartete Staus, Straßensperrungen und Unfälle können einen gut geplanten Urlaub ruinieren. Nutzen Sie unsere Verkehrsnachrichten (TMC), um Ihre Reise angenehmer zu gestalten!

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Einstellungen ändern**.
2. Wählen Sie **TMC einstellen**.

Die erhobenen Verkehrsinformationen werden in speziellen Verkehrsüberwachungszentren gesammelt und via dem Traffic Message Channel (TMC) ausgestrahlt. In Abhängigkeit von der von Ihnen verwendeten Hardware können Sie aus den folgenden Möglichkeiten wählen, um die Liste der aktuellen Verkehrsinformationen zu aktualisieren:

- Datenquelle: RDS

Aktuell wird die Radio Data System (RDS) Technologie von vielen Personal Navigation Devices (PNDs), Windows Mobile Smartphones und PocketPCs unterstützt. Die Verkehrsnachrichten erreichen den Fahrer via einem RDS Empfänger (eingebaut oder extern). Eine externe FM Antenne ist für den Empfang ebenfalls erforderlich. Die Verkehrsinformationen werden kontinuierlich aktualisiert und sind kostenfrei.

- Datenquelle: Internet

Viele der Windows Mobile Smartphones und einige PocketPCs (alle Windows Mobile Pocket PC Phone Editions) verwenden eine GPRS (Internet) Verbindung um aktuelle Verkehrsinformationen zu empfangen. Die Verkehrsinformationen werden in einem vom Benutzer zu definierenden Zeitintervall aktualisiert. Die Verkehrsinformationen sind seitens ROUTE 66 kostenfrei. Es entstehen für den Benutzer lediglich die GPRS Verbindungskosten gegenüber dem Netzbetreiber.

3. Stellen Sie Ihr TMC Intervall ein:

- **Nie** – Mit dieser Option werden die Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät nicht automatisch aktualisiert.

- **Alle ... Minuten** – Mit dieser Option werden die Verkehrsnachrichten auf Ihrem Gerät alle ... Minuten automatisch aktualisiert.

Sie können die Liste der verfügbaren Verkehrsnachrichten auch manuell aktualisieren! Im **Hauptmenü** wählen Sie **TMC Informationen** und **Refresh**.

4. Wählen Sie **Dynamische Route aktivieren**, wenn Sie die Verkehrsnachrichten während der Navigation nutzen möchten. Wenn sich Probleme auf Ihrer Route ergeben, analysiert Ihr ROUTE 66 Produkt die Situation und kalkuliert automatisch die bestmögliche Route neu. Schalten Sie **Dynamische Route aktivieren** ab, wenn Sie die Verkehrsnachrichten nicht zur Navigation nutzen möchten.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

Definieren Sie Ihre Navigationserfahrung

Spezielle Plätze

Sie sind viel gereist und haben viele wundervolle Orte gesehen. Jetzt ist es an der Zeit, die während des Urlaubs besichtigten Orte zu ordnen. Definieren Sie Ihre persönlichen POI-Kategorien. Fügen Sie Orte zu Ihren bestehenden POI-Kategorien hinzu. Stellen Sie fortgeschrittene Warnsignale ein.

POI beibehalten

Hinzufügen, umbenennen oder löschen spezieller Plätze.

Als POI hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.
2. Wählen Sie **POI beibehalten**.
3. Wählen Sie **Als POI hinzufügen**.
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl. Jeder POI muss zu einer POI-Kategorie gehören.

Sie können nicht fortfahren, wenn es nicht wenigstens eine vom Benutzer definierte POI-Kategorie gibt!

5. Legen Sie den Pfad fest, über den Sie den POI, den Sie hinzufügen möchten, wieder finden. Einzelheiten über die Suche nach Orten, finden Sie im Kapitel **Arbeiten mit Orten**. Bestätigen Sie, um den gewählten Ort als POI in der laufenden Kategorie zu speichern.

POI umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.
2. Wählen Sie **POI beibehalten**.
3. Wählen Sie **POI umbenennen**.
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wählen Sie den speziellen Platz, den Sie umbenennen möchten, dann bestätigen Sie Ihre Wahl.
6. Ändern Sie den Namen des ausgewählten POI.
7. Bestätigen Sie Ihre Wahl.

POI löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.

2. Wählen Sie **POI beibehalten**.
3. Wählen Sie **POI löschen**.
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wählen Sie den speziellen Platz, den Sie löschen möchten, und bestätigen Sie Ihre Wahl.
6. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diesen POI tatsächlich löschen wollen.

POI Kategorie beibehalten

POI-Kategorien hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Beachten Sie, dass es zwei Arten von POI-Kategorien gibt:

- **vorinstallierte Kategorien** – Diese POI-Kategorien gehören zur geographischen Karte. Sie können nicht umbenannt oder gelöscht werden.
- **benutzerdefinierte Kategorien** – Diese POI-Kategorien können hinzugefügt oder umbenannt werden.

POI Kategorie hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.
2. Wählen Sie **POI Kategorie beibehalten**.
3. Wählen Sie **POI Kategorie hinzufügen**.
4. Geben Sie den Namen der neuen Kategorie ein, zum Beispiel *Hotel (n)*. Bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wählen Sie ein passendes Symbol für die neue POI-Kategorie aus und bestätigen Sie Ihre Wahl.

POI Kategorie umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.
2. Wählen Sie **POI Kategorie beibehalten**.
3. Wählen Sie **POI Kategorie umbenennen**.
4. Wählen Sie eine benutzerdefinierte POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Ändern Sie den Namen der gewählten POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl.

POI Kategorie löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze**.
2. Wählen Sie **POI Kategorie beibehalten**.
3. Wählen Sie **POI Kategorie löschen**.
4. Wählen Sie die benutzerdefinierte POI-Kategorie die Sie löschen wollen und bestätigen Sie Ihre Wahl.
5. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diese POI-Kategorie tatsächlich löschen wollen.

Wenn Sie eine POI-Kategorie löschen, werden auch alle dazugehörigen speziellen Plätze gelöscht!

POI Alarm

Sie sind im Urlaub. Sie fahren zu Ihrem Urlaubsziel. Wäre es nicht gut zu wissen, dass eine Tankstelle oder ein Hotel 1 Kilometer vor Ihnen auf Ihrer Route liegt? Aktivieren Sie Ihr **POI alarm** und Sie werden nie einen wichtigen Ort verpassen.

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Spezielle Plätze (POI)**.
2. Wählen Sie **POI Alarm**.
3. Wählen Sie eine POI-Kategorie und bestätigen Sie Ihre Wahl. Das heißt, dass Sie während der Reise vorab gewarnt werden, wenn Sie sich auf Ihrer Route einem speziellen Platz nähern, der dieser POI-Kategorie angehört. Wählen Sie zum Beispiel die POI-Kategorie **Museum** aus und Sie werden gewarnt, wenn Sie sich einem Museum nähern.

Sie können mehrere Kategorien zugleich auswählen und einstellen! Alle von Ihnen ausgewählten Kategorien haben denselben Alarmtyp, dieselbe Warndistanz und dasselbe Warnsignal!

4. Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Alarmtyp und bestätigen Sie Ihre Wahl:
 - Symbol und Abstand in der oberen linken Ecke
 - Symbol und Abstand in der oberen rechten Ecke
 - Symbol und Abstand bei der GPS Position
5. Wählen Sie die Entfernung zu einem POI, bei dem das Alarmsignal ertönen soll und bestätigen Sie Ihre Wahl.
6. Wählen Sie den Alarmton und bestätigen Sie Ihre Wahl:
 - **Nur entlang der Route warnen** – Hierbei werden nur die POI's entlang Ihrer Route signalisiert. Ist diese Funktion deaktiviert, werden alle POI's entlang und um Ihre Route signalisiert.
 - **Warnton** – Wählen sie einen Ton der Ihnen gefällt. Wählen Sie den Pfeil nach links oder den Pfeil nach rechts, um die Liste mit den verfügbaren Tönen zu durchsuchen.
 - **Klang testen** – Wählen Sie diese Taste, um den gewünschten Ton anzuhören.

Favoriten

Es gibt viele Orte, die Sie oft besuchen und die für Sie sehr wichtig sind. Speichern Sie diese Orte als Favoriten – nur einmal! Fügen Sie diese Favoriten zu Ihren Reisen hinzu – immer wieder!

Verwenden Sie das **Favoriten** Menü, um Ihre Heimadresse und Büroadresse einzustellen. Sie können auch Favoriten hinzufügen, umbenennen oder löschen.

Heimadresse einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Heimadresse einstellen**.
3. Geben Sie den gewünschten Ort ein und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Wählen Sie aus der Ergebnisliste die Adresse aus, die Sie als Heimadresse eingeben wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Bestätigen Sie Ihre Wahl, um fortzufahren.
5. Auf dem Bildschirm erscheint eine Zusammenfassung. Wählen Sie, um die Einstellung zu speichern.

Büroadresse einstellen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Büroadresse einstellen**.
3. Geben Sie den gesuchten Ort ein und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Wählen Sie aus der Ergebnisliste die Adresse aus, die Sie als Büroadresse eingeben wollen. Wählen Sie bei Bedarf den Filter. Bestätigen Sie Ihre Wahl, um fortzufahren.
5. Auf dem Bildschirm erscheint eine Zusammenfassung. Wählen Sie, um die Einstellung zu speichern.

Favorit hinzufügen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Favorit hinzufügen**.
3. Entscheiden Sie, wie Sie den Favorit, den sie hinzufügen wollen, finden. Einzelheiten über die Suche nach Orten, finden Sie im Kapitel **Arbeiten mit Orten**.
4. Wählen Sie, um den gewählten Ort als Favorit zu speichern.

Favoriten umbenennen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Favoriten umbenennen**.
3. Wählen Sie den Favoriten, den Sie umbenennen wollen, und bestätigen Sie Ihre Wahl.
4. Ändern Sie den Namen des gewählten Favoriten und bestätigen Sie Ihre Wahl.

Favoriten löschen

1. Im **Hauptmenü** wählen Sie **Favoriten**.
2. Wählen Sie **Favoriten löschen**.
3. Auf der Ergebnisliste:
 - Wählen Sie **Löschen**, um den gewählten Favoriten zu löschen.
 - Wählen Sie **Alle Löschen**, um alle Favoriten zu löschen.
4. Wählen Sie **Ja**, um zu bestätigen, dass Sie diesen Favoriten tatsächlich löschen wollen.

Kundendienst

Sollten Sie Fragen bezüglich Ihres ROUTE 66 Produkts haben, möchten wir Sie bitten eine E-Mail an support@66.com zu senden. Bitte besuchen Sie auch regelmäßig die ROUTE 66-Website unter (<http://www.66.com/>), um sich über aktuelle Produktangebote und kostenlose Updates zu informieren.

Lizenzvertrag

Hierbei handelt es sich um einen rechtsgültigen Vertrag zwischen Ihnen, dem Endbenutzer, und der ROUTE 66 Geographic Information Systems BV mit Sitz in Ridderkerk, Niederlande (nachfolgend "ROUTE 66" genannt).

WENN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE DIE CD-ROM/DISKETTE/DAS HERUNTERGELADENE SOFTWAREPAKET, DIE HARDWARE UND DAS BEGLEITMATERIAL - VORAUSGESETZT, SIE WURDEN NOCH NICHT VERWENDET – UMGEHEND DORT ZURÜCK, WO SIE DIESE

ERWORBEN HABEN. WENN SIE DIE SOFTWARE UND/ODER HARDWARE BEREITS BEZAHLT HABEN, ERSTATTET IHNEN ROUTE 66 ODER DER AUTORISIERTE HÄNDLER, BEI DEM SIE DIE SOFTWARE UND/ODER HARDWARE ERWORBEN HABEN, DEN KAUFFPREIS, VORAUSGESETZT, SIE LEGEN ROUTE 66 EINEN KAUF- UND ZAHLUNGSNACHWEIS VOR.

DURCH BRECHEN DES SIEGELS DER CD-ROM/DISKETTE, DURCH KLICKEN AUF DIE SCHALTFLACHE "ICH STIMME ZU" ZUM HERUNTERLADEN DES PRODUKTS ODER DURCH VERWENDEN DER SOFTWARE UND/ODER DER HARDWARE STIMMEN SIE DEN BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ZU.

SIE VERSICHERN, DASS SIE ZUM ABSCHLUSS DIESES VERTRAGS BERECHTIGT UND BEFUGT UND VOLLJÄHRIG SIND. IST DIES NICHT DER FALL, DÜRFEN SIE DIE SOFTWARE UND HARDWARE NICHT VERWENDEN.

Dieser Lizenzvertrag unterliegt niederländischem Recht. Bei Streitfällen aufgrund dieser Lizenz oder der Verwendung der Software und/oder Hardware ist allein das Landgericht in Rotterdam zuständig. Die Anwendung der Konvention der Vereinten Nationen über internationale Handelsabkommen (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) auf diese Lizenz wird hiermit ausgeschlossen.

1) LIZENZUMFANG: Dieser Lizenzvertrag ('Lizenz') von ROUTE 66 räumt Ihnen das Recht ein, das ROUTE 66-Computerprogramm und die digitalen (Karten-) Daten, die in dem mit dieser Lizenz erworbenen Begleitpaket enthalten sind, auf einem einzigen Computer zu verwenden, vorausgesetzt, die Software wird jeweils nur auf einem Computer installiert, und vorausgesetzt, die Software wird nur mit einem (1) Navigationssystem kombiniert. Diese Lizenz ist nicht nicht-exklusiv und nicht übertragbar. Diese Lizenz impliziert keine Rechte auf zukünftige Upgrades oder Aktualisierungen der Software. Die Verwendung von Upgrades oder Aktualisierungen der Software unterliegt dieser Lizenz und kann die Leistung zusätzlicher Zahlungen erfordern.

2) URHEBERRECHT: Die Urheberrechte und andere geistige Rechte oder Eigentumsrechte an der Software und Hardware sind Eigentum von ROUTE 66 oder ihrer Lieferanten. Sie sind berechtigt, (a) eine Kopie der Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke anzufertigen, oder (b) die Software auf einen einzigen Datenträger zu übertragen, vorausgesetzt, Sie behalten das Original ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke. Die Produkthanleitung(en) oder schriftlichen Begleitmaterialien der Software dürfen nicht kopiert werden. Sie werden nur Eigentümer des Datenträgers, auf dem sich das Material befindet, und erwerben nicht das Eigentum an der Software.

3) SONSTIGE EINSCHRÄNKUNGEN: Das Vermieten, Verleihen, die öffentliche Aufführungen und Veröffentlichung der Software und Hardware sind untersagt. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software vollständig oder teilweise zu ändern, sie durch Zurückentwicklung (Reverse Engineering) zu analysieren, die Software zu dekompileieren oder zu demontieren oder davon abgeleitete Produkte herzustellen. Wenn Sie Informationen benötigen, um die Interoperabilität der Software mit Drittanbietersoftware sicherzustellen, wenden Sie sich bitte an ROUTE 66 unter support@66.com. Es ist Ihnen ausdrücklich untersagt, die in der Software enthaltenen digitalen Karten und Programme herunterzuladen oder diese auf einen anderen Datenträger oder Computer zu übertragen.

4) VERTRAULICHKEIT: Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Hardware und Software von ROUTE 66 unter beträchtlichem Zeit- und Kostenaufwand entwickelt wurde

sowie vertraulich und ein Geschäftsgeheimnis von ROUTE 66 ist. Sie verpflichten sich, die Software streng vertraulich zu behandeln, keine Informationen weiterzugeben und anderen Personen keinen Zugriff darauf zu gewähren. Falls Sie trotzdem anderen Personen (unerlaubten) Zugriff auf die Hardware und/oder Software gewähren, garantieren Sie, dass diese Person den Bedingungen dieser Lizenz zustimmt und entschädigen ROUTE 66 und ihre autorisierten Händler für jegliche Forderungen dieser Person.

BEGRENZTE HERSTELLERGEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1) Sie dürfen die Software und Hardware erst verwenden, nachdem Sie die mitgelieferten Anleitungen durchgelesen haben. Bei Schwierigkeiten mit der Verwendung der Software und Hardware prüfen Sie bitte anhand der Anleitungen, ob Sie sie richtig verwenden.

2) Die Verwendung der Software und Hardware in einem Navigationssystem bedeutet, dass Berechnungsfehler auftreten können, die durch örtliche Umweltbedingungen und/oder unvollständige Daten verursacht werden. ROUTE 66 kann nicht garantieren, dass das ROUTE 66-Produkt und der Datenträger fehlerfrei funktionieren.

3) ROUTE 66 gewährleistet für den kürzeren der nachstehenden Zeiträume, d. h. entweder (a) ein (1) Jahr ab dem Datum, an dem Sie die Hardware zuerst gekauft haben, oder (b) den Zeitraum bis zur Verletzung einer Bedingung der Lizenz ("Gewährleistungszeit"), dass die Hardware frei von Material- und Ausführungsschäden ist. In der Gewährleistungszeit wird die Hardware optional von ROUTE 66 entweder repariert oder ersetzt ("begrenzte Gewährleistung"), ohne dass Ihnen Kosten für Ersatzteile oder Arbeitslohn entstehen. Diese Gewährleistung erstreckt sich nur auf den umgehenden Ersatz des Datenträgers. Wenn die Hardware innerhalb der Gewährleistungszeit repariert oder ersetzt wird, läuft die Gewährleistungszeit fünf (5) Monate nach dem Datum des ursprünglichen Kaufs ab. Diese begrenzte Gewährleistung gilt nicht für normale Abnutzung, wenn die Hardware von jemandem geöffnet oder repariert wird, der nicht von ROUTE 66 autorisiert ist, und sie gilt nicht für die Reparatur oder den Ersatz der Hardware oder eines Teils davon, wenn diese durch Folgendes beschädigt wurde: Missbrauch, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Nähe oder Einfluss von Wärme und Unfälle, Fehlgebrauch, Nichteinhaltung der mit der Software und/oder Hardware gelieferten Anleitungen, Nachlässigkeit oder falsche Verwendung. Die begrenzte Gewährleistung gilt nicht für physische Beschädigungen der Oberfläche der Hardware.

4) Sie haben ausschließlich Anspruch auf Reparatur oder Ersatz der Hardware. Diese begrenzte Gewährleistung ersetzt alle anderen ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen, einschließlich implizierter Gewährleistungen oder Eigenschaftszusicherungen bezüglich der marktgängigen Qualität und/oder Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck und/oder implizierter Gewährleistungen oder Eigenschaftszusicherungen bezüglich der Nichtverletzung. Weder ROUTE 66 noch die autorisierten Händler von ROUTE 66 haften Ihnen gegenüber in irgendeiner Weise, und Sie verzichten hiermit auf jeglichen Schadensersatz für direkte, indirekte, wirtschaftliche, besondere, kommerzielle, beiläufig entstandene, exemplarische Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf), entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftseinnahmen, Datenverluste, Schäden aufgrund von Verzögerungen oder der Nichtrealisierung erwarteter Einsparungen (entstanden aufgrund von oder in Verbindung mit der Verwendung oder Leistung der Software und/oder Hardware, selbst wenn ROUTE 66 oder ein autorisierter Händler von ROUTE 66 sich der Möglichkeit

derartiger Schäden bewusst sind). Diese Beschränkung gilt ungeachtet dessen, ob diese Schadensersatzforderungen aufgrund einer Verletzung (einschließlich aus Fahrlässigkeit) eines Vertrags oder einer anderen Gewährleistung oder anderer Gesetze oder Klageformen geltend gemacht, festgestellt oder eingeklagt werden. Auf keinen Fall übersteigt die Haftung von ROUTE 66 Ihnen oder einer durch Sie einen Anspruch geltend machenden dritten Person den Kaufpreis der von Ihnen gekauften Hardware und/oder Software. Diese begrenzte Gewährleistung stellt in Gerichtsbarkeiten, in denen ein solcher Ausschluss oder eine solche Begrenzung nicht zulässig ist, keinen Ausschluss oder keine Begrenzung der Haftung von ROUTE 66 für Todesfälle oder Körperverletzungen dar, die durch Fahrlässigkeit seitens ROUTE 66 verursacht wurden.

5) Diese begrenzte Gewährleistung kann nicht auf andere Personen übertragen werden.

6) Diese begrenzte Gewährleistung verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Sie können auch andere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. In manchen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Schadensersatzansprüchen nicht zulässig. Wenn diese begrenzte Gewährleistung als ungültig oder nicht vollstreckbar betrachtet wird, wird aufgrund dieser Ungültigkeit oder Nichtvollstreckbarkeit nicht die gesamte begrenzte Gewährleistung ungültig oder nicht vollstreckbar gemacht, sondern die begrenzte Gewährleistung wird so ausgelegt, als ob Sie die jeweilige ungültige(n) oder nicht vollstreckbare(n) Bestimmung(en) nicht enthielte, und die Rechte und Verpflichtungen der einzelnen Parteien werden entsprechend ausgelegt und vollstreckt.

Widerruf

1. Ein GPS-Empfänger ist für eine wirklich genaue Ortsbestimmung nicht geeignet, Sie sollten sich also niemals ausschließlich auf die Ortsbestimmung des GPS-Empfängers verlassen.
2. Alle digitalen Karten sind bis zu einem gewissen Punkt ungenau und unvollständig, Sie sollten sich also niemals ausschließlich auf das in diesem Produkt verwendete Kartenmaterial verlassen.
3. Sie stimmen zu, dass die persönlichen Daten, die bei der Nutzung dieses Produktes anfallen, für Ihren Produktservice verwendet werden und dass diese Daten möglicherweise in ein Land außerhalb der Europäischen Union übertragen werden.
4. Wenn Sie Hardware und Software von Navigationshilfen, wie dieses Produkt, im Fahrzeug benutzen, obliegt es Ihrer eigenen Verantwortung, diese Hilfsmittel so anzubringen und zu benutzen, dass diese keine Unfälle, Verletzungen von Personen, Sachbeschädigungen oder Beeinträchtigungen Ihrer Sicht verursachen können. Sie sind als Benutzer dieses Produkts ausschließlich selbst dafür verantwortlich, jederzeit die Verkehrsvorschriften und die Regeln der Fahrsicherheit zu beachten. Lassen Sie während der Fahrt Ihre Hände am Steuer und Ihre Augen auf der Straße. Bedienen Sie das Produkt keinesfalls während der Fahrt, sondern parken Sie zuvor Ihr Fahrzeug. ROUTE 66 UND SEINE ZULIEFERER SCHLIESSEN HIERMIT JEGLICHE HAFTUNG AUS, WENN DIESES PRODUKT SO BENUTZT WIRD, DASS ES UNFÄLLE, BESCHÄDIGUNGEN ODER GESETZESÜBERTRETUNGEN VERURSACHT.



Navigate 7
La solution de guidage la plus complete

Version 1.2

9253615

Juin 2006

Copyright © 1993-2006 ROUTE 66. Tous droits réservés. Le nom ROUTE 66 et son logo sont déposés. Les données sont la propriété de NAVTEQ B.V. REMARQUE IMPORTANTE : Tout transfert, archivage numérique, reproduction électronique, reproduction mécanique, photocopie, copie par moyens audio ou par tout autre dispositif requiert l'accord explicite exprès de ROUTE 66. Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles de modification sans avis préalable.

ROUTE 66 : Le meilleur de la route !

Table des matières

Naviguer vers votre domicile	43
Naviguer vers l'adresse de votre travail	43
Trouver une adresse et s'y rendre	43
Naviguer vers un endroit favori	43
Naviguer vers un endroit récemment visité (Historique)	44
Naviguer vers un POI autour de votre position GPS	44
Naviguer vers un POI autour de votre destination	44
Trouver un endroit sur la carte et s'y rendre	45
Naviguer vers une destination via des points intermédiaires (Naviguer via)	45
Planifier un itinéraire	46
Informations TMC	47
PERSONNALISER VOTRE NAVIGATION	47
Activer le son / Désactiver le son	48
Options de la carte	48
Couleurs diurnes / Couleurs nocturnes	48
Perspective 2D / Perspective 3D	48
Choisir l'angle 3D	48
Montrer les favoris / Masquer les favoris	48
Montrer l'échelle / Masquer l'échelle	49
Sélectionn. la carte	49
Légende	49
Points d'intérêt (POI)	49
Afficher	50
Changer les paramètres	50
Rétro éclairage	50
Langue	50
Unités	50
Volume	51
Type d'itinéraire	51
Éviter autoroutes	51
Éviter les péages	51
Éviter les ferries	51
Zoom automatique	52
Configurer alarme	52
Vitesse	52
Choisir date/temps	52
Flèches de direction verticales / Flèches de direction horizontales	53
Calibrer l'écran	53
Configurer TMC	53
DÉFINIR VOTRE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION	54
Points d'intérêt (POI)	54
Maintenir POI	54
Ajouter comme POI	54
Renommer POI	54
Supprimer POI	55
Maintenir la catégorie POI	55
Ajouter la catégorie POI	55
Renommer la catégorie POI	55
Supprimer la catégorie POI	55
POI alarme	56
Favoris	56
Choisir l'adresse de la maison	57
Choisir l'adresse du bureau	57
Ajouter aux favoris	57
Renommer favoris	57
Supprimer favoris	57
Support clientèle	57
Contrat de licence	58
Dénégation de responsabilité	60

Naviguer vers votre domicile

Imaginez que vous venez de terminer une réunion d'affaires dans un coin reculé de la campagne ou dans une ville inconnue. Et tout ce que vous souhaitez maintenant, c'est regagner vos pénates. Ne serait-ce pas génial d'entrer **Maison** et de démarrer la navigation vers votre destination ? C'est aujourd'hui possible !

1. Dans le **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **Maison**.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre domicile.

Cette option est uniquement disponible pour autant que vous ayez préalablement défini l'adresse de votre domicile !

Naviguer vers l'adresse de votre travail

Avec votre produit ROUTE 66, il est vraiment facile de commencer à voyager vers votre lieu de travail, qu'il s'agisse d'un bureau, d'une université ou d'un chantier.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **Bureau**.

C'est tout ! Maintenant vous pouvez démarrer la navigation vers votre lieu de travail.

Cette option est uniquement disponible pour autant que vous ayez préalablement défini l'adresse de votre lieu de travail !

Trouver une adresse et s'y rendre

Vous vous rendez à une réunion importante. Mais, tout à coup, votre secrétaire vous fait part d'un changement de dernière minute : la réunion se tiendra dans une tout autre ville et dans un tout autre hôtel. Mettez en marche votre dispositif, recherchez cet endroit et lancez la navigation. Tout cela, en quelques secondes seulement !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **Endroits**.
3. Entrez le nom de la ville, par exemple *Amsterdam* ou seulement *amst*. La liste des endroits possibles pouvant être trop longue, réduisez votre recherche entrant un mot clé, par exemple hôtel ou seulement hot. Après avoir entré toutes les chaînes de recherche, confirmez-les.
4. Attendez quelques secondes. Une fois la liste des résultats affichée, choisissez l'endroit qui vous intéresse. Confirmez votre choix.

Si aucun résultat n'est trouvé, répétez l'étape 3. et entrez une autre chaîne de recherche !

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

Naviguer vers un endroit favori

Supposons que vous vous rendez souvent au même endroit, par exemple une station service, une station de ski ou un cinéma. Ces sont vos endroits favoris. Aimerez-vous les enregistrer dans un dossier personnel ? Vous ne les perdriez plus ! Votre produit ROUTE 66 vous permet les avoir toujours à portée de la main, de les trouver tout de suite et de vous y rendre aisément.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **Favoris**.

3. La liste des endroits déjà enregistrés au préalable comme favoris est maintenant affichée sur l'écran. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez l'endroit qui vous intéresse et confirmez votre choix.

Si aucun endroit n'a été enregistré au préalable, la liste des favoris est vide !

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

Naviguer vers un endroit récemment visité (Historique)

Supposons que la semaine passée, vous avez particulièrement apprécié la visite d'un parc national à la montagne. Cette semaine, vous aimeriez y retourner. Vous pouvez essayer vous rappeler toutes les détails du voyage, mais ce n'est pas toujours une mince affaire. Ou vous pouvez simplement consulter la liste **Historique** et retrouver l'adresse visitée la semaine passée. Ensuite, sélectionnez-la comme votre destination pour le week-end.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.

2. Sélectionnez **Historique**.

3. La liste des endroits récemment visités est maintenant affichée à l'écran. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'article sélectionné ; sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les articles. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix.

S'il s'agit de votre premier voyage, vous n'avez aucun article et la liste Sélectionner de l'historique est vide !

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

Naviguer vers un POI autour de votre position GPS

Supposons que vous passiez vos vacances dans une ville inconnue (qui est maintenant votre position GPS actuelle). Vous aimeriez visiter le plus de points d'intérêt possible, comme des musées, des casinos et des bibliothèques par exemple. Vous pouvez vous informer auprès des employés de l'hôtel au sujet des directions à suivre, mais ça prend du temps. Ou bien, vous pouvez utiliser votre dispositif pour sélectionner une catégorie de POI et, ensuite, un POI spécifique. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à choisir l'endroit que vous souhaitez visiter en premier !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.

2. Sélectionnez **POI près de la position GPS**.

3. Sélectionnez une catégorie de POI qui vous intéresse, comme **Casino** par exemple et confirmez votre choix.

4. Les résultats sont classés par distance : le premier POI dans la liste est le plus proche de votre position GPS. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix.

Si aucun endroit ne répond à vos critères de recherche, le message Pas de résultat ! est affiché !

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez démarrer la navigation vers votre destination.

Naviguer vers un POI autour de votre destination

Supposons que la semaine prochaine, vous avez un voyage d'affaires dans une ville inconnue (votre destination prochaine pour quelques jours). Vous aimeriez savoir en avance où trouver une banque, un distributeur ou un centre de congrès. Vous pouvez demander ces informations aux employés de l'hôtel ainsi que les instructions

directionnelles, mais ça prend du temps. Ou bien, vous pouvez utiliser votre dispositif pour sélectionner une catégorie de POI et, ensuite, une adresse. Il ne vous reste plus alors qu'à mettre à jour votre programme.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **POI près de la destination**.
3. Sélectionnez une catégorie précise de POI, par exemple **Voit. de location** et confirmez votre choix.
4. Les résultats sont classés par distance : le premier POI dans la liste est le plus proche de votre position GPS. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Sélectionnez un article de la liste et confirmez votre choix.

Si aucun endroit ne satisfait aux critères recherchés, le message Pas de résultat ! est affiché !

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

Trouver un endroit sur la carte et s'y rendre

Supposons que vous passez vos vacances dans une région que vous avez visitée l'an dernier. Vous avez des beaux souvenirs d'un endroit particulier offrant une vue imprenable, mais vous ne vous souvenez plus de son nom. Tout ce que vous vous rappelez est le positionnement approximatif sur la carte. Sur l'écran, parcourez la carte, voyez votre position actuelle (votre position GPS actuelle), puis cherchez et sélectionnez cet endroit particulier. Ensuite, lancez la navigation vers cet endroit. Rapide et simple !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer vers**.
2. Sélectionnez **Un point sur la carte**.
3. La carte et votre position actuelle (la position GPS) sont affichées. Zoomez pour visualiser une carte plus détaillée. Dézoomez pour afficher une carte moins détaillée. Appuyer & maintenez le doigt enfoncé puis faites glisser la carte dans la direction souhaitée. Quand vous localisez sur la carte l'endroit des vos souvenirs, sélectionnez-le. Le pointeur indique cet endroit sur la carte.
4. Sélectionnez **Naviguer vers** pour choisir cet endroit comme destination.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

Naviguer vers une destination via des points intermédiaires (Naviguer via)

Supposons qu'aujourd'hui, vous avez un programme très chargé. Vous devez rouler jusqu'au travail ; vous avez un déjeuner d'affaire ; vous devez rentrer chez vous et prendre votre famille pour des emplettes ; et, en fin de journée, vous voulez vous rendre au cinéma. Pensez à chaque endroit comme une destination, le deuxième endroit devient la destination suivante et ainsi de suite. Ajoutez chaque endroit comme un autre arrêt dans votre itinéraire. C'est simple et facile !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Naviguer via**.
2. L'écran **Vue d'ensemble des étapes de l'itinéraire** contient une liste d'endroits déjà sélectionnés auparavant, ou des endroits que vous avez l'intention d'inclure dans votre prochain voyage. Sélectionnez un seul point de passage et confirmez votre choix.

Facultativement, vous pouvez :

- Sélectionnez **Enregistrer les points de route**, entrez un nom précis puis confirmez votre choix pour enregistrer un groupe actuel de points de passage.

- Sélectionnez **Charger les points de route** puis confirmez votre choix pour charger un groupe de points de passage, enregistré lors d'un voyage antérieur.
- Sélectionnez **Déplacer vers le haut** pour déplacer un endroit en haut de la liste. Cela signifie que l'endroit sélectionné va précéder autres endroits pendant le voyage.
- Sélectionnez **Déplacer vers le bas** pour déplacer un endroit en bas de la liste. Cela signifie que l'endroit sélectionné va suivre autres endroits pendant le voyage.
- Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer un endroit de la liste.
- Sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les endroits de la liste.

3. Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape 4. si vous voulez ajouter d'autres arrêts supplémentaires à votre voyage. Sélectionnez **Non** pour démarrer la navigation.

4. Dans **Ajouter des étapes**, sélectionnez un autre endroit pour votre voyage, par exemple l'adresse de votre lieu de travail. Quand vous avez ajouté tous les points de passage, confirmez-les puis sélectionnez **Non**. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver des endroits, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.

Répétez l'étape 4. autant de fois que nécessaire ! Suivez l'exemple ci-dessus, ajoutez aussi le restaurant pour le déjeuner d'affaires, l'adresse de votre domicile, le centre commercial et enfin le cinéma.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

Planifier un itinéraire

Supposons que vous avez l'intention de passer vos vacances au Benelux. Vous commencez votre voyage à Amsterdam et vous voulez visiter Rotterdam et Eindhoven. Parcourir les cartes papier et sélectionner le meilleur itinéraire couvrant tous les endroits que vous souhaitez visiter nécessite beaucoup de temps et d'énergie. Au lieu de cela, vous pouvez planifier un itinéraire avec votre produit ROUTE 66, en quelques secondes. Et vous pouvez modifier vos projets de vacances à volonté !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Planifier un itinéraire**.
2. Ajoutez votre endroit de départ (*Amsterdam*) et confirmez votre choix. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.
3. Ajoutez votre premier endroit de destination (*Rotterdam*) et confirmez votre choix.
4. Sélectionnez **Oui** et allez à l'étape 5. si vous voulez ajouter d'autres arrêts (points de passage intermédiaires) à votre voyage. Sélectionnez **Non** et allez à l'étape 6. pour afficher la carte et l'endroit de départ.
5. Dans l'écran **Destination**, sélectionnez l'arrêt suivant (point de passage intermédiaire) de votre voyage (*Eindhoven*).

Répétez l'étape 5. autant de fois que nécessaire !

6. L'itinéraire est calculé. L'itinéraire entier est affiché sur la carte. Sélectionnez **Naviguer vers** pour démarrer la navigation le long de l'itinéraire planifié. Facultativement, vous pouvez :

- Sélectionnez **Afficher** et puis sur **Destination** pour afficher la dernière destination de votre voyage.
- Sélectionnez **Itinéraire** pour afficher la liste de toutes les instructions directionnelles de l'itinéraire planifié. Sélectionnez une flèche de guidage et confirmez-la pour afficher ce guidage sur la carte.
- Le drapeau vert représente le départ.
- Le drapeau rouge représente la destination.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez lancer la navigation vers votre destination.

Informations TMC

Votre produit ROUTE 66 vous permet de recevoir les dernières infos trafic sur votre dispositif. Ainsi, pouvez-vous éviter les embouteillages, les travaux ou les accidents survenant sur votre itinéraire.

Les informations sur la circulation sont collectées par des centres spécialisés surveillant la circulation routière. L'information est ensuite diffusée via le Traffic Message Channel (TMC). Selon le type d'appareil que vous utilisez vous pouvez choisir une des solutions suivantes pour actualiser votre liste de notifications concernant la circulation :

- L'information TMC par RDS

La technologie RDS (Radio Data System) est actuellement utilisée par la plupart des appareils de navigation GPS autonomes, les smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation Windows Mobile et les PocketPCs. Les notifications sur l'état de la circulation sont reçues par les conducteurs via un récepteur RDS (intégré ou externe). Une antenne FM externe est aussi requise. L'information continuellement mise à jour est gratuite.

- L'information TMC via Internet

La plupart des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile et certains PocketPCs (seulement dans le cas de Windows Mobile pour Pocket PC Phone Edition) utilisent une connexion GPRS (internet) pour recevoir les informations sur la circulation routière. Les informations sont mises à jour à des moments spécifiés par l'utilisateur. Ces informations sont gratuites. Vous devez seulement payer votre fournisseur d'accès pour le transfert de données via la connexion GPRS.

Les infos trafic disponibles sont triées par pays puis par ordre alphabétique.

Les infos trafic sont disponibles pour les pays et les produits sélectionnés !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Informations TMC**.

2. Sélectionnez un message qui vous intéresse, dans la liste de messages du trafic disponible.

Sélectionnez **Rafraîchir** pour mettre à jour la liste des infos trafics disponibles !

3. Sélectionnez pour afficher le message sélectionné sur la carte.

Pour tirer pleinement profit des infos trafic, utilisez les options dans le menu Configurer TMC !

Personnaliser votre navigation

Parfait. Vous voilà en vacances. Le temps est magnifique. Mais quelques heures vous séparent encore de votre destination finale. Pourquoi ne pas rendre votre voyage encore

plus agréable ? Pourquoi ne pas adapter votre dispositif à votre style de conduite ou aux conditions du trafic ?

Lisez les sections suivantes et profitez des paramètres puissants de votre produit ROUTE 66.

Activer le son / Désactiver le son

1. Allez dans le **Menu principal**.
2. Sélectionnez **Activer le son** si vous voulez écouter les instructions vocales pendant que vous naviguez. Sélectionnez **Désactiver le son** si vous voulez désactiver les instructions vocales.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de tenir le son en marche et d'écouter les instructions vocales ! Ainsi, pouvez-vous vous concentrer sur la route et éviter tout incident de circulation déplaisant !

Options de la carte

Couleurs diurnes / Couleurs nocturnes

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Sélectionnez **Couleurs diurnes** quand vous naviguez en journée (l'écran du dispositif est plus lumineux).
Sélectionnez **Couleurs nocturnes** quand vous naviguez pendant la nuit (l'écran du dispositif est moins intense).

Perspective 2D / Perspective 3D

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Sélectionnez **Perspective 2D** pour avoir un affichage de la carte semblable à une carte imprimée.
Sélectionnez **Perspective 3D** pour avoir un affichage panoramique, comme ce que vous voyez actuellement devant vous.

Choisir l'angle 3D

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Sélectionnez **Choisir l'angle 3D**.
3. Appuyez et maintenez le bouton de défilement enfoncé. Faites le glisser à gauche (**3D**) pour agrandir l'angle de vue. Faites le glisser à droite (**2D**) pour réduire l'angle de vue.
4. Confirmez votre choix.

Vous pouvez choisir l'option Choisir l'angle 3D uniquement lorsque l'option Perspective 3D est également sélectionnée !

Montrer les favoris / Masquer les favoris

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Choisissez **Montrer les favoris** pour afficher vos favoris personnels sur la carte. Sélectionnez **Masquer les favoris** pour supprimer vos favoris de la carte.

Montrer l'échelle / Masquer l'échelle

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Sélectionnez **Montrer l'échelle** pour afficher l'échelle de la carte en haut de l'écran. Quand vous zoomez ou dézoomez, la valeur de la distance sous l'échelle est actualisée en conséquence.

Sélectionnez **Masquer l'échelle** pour masquer l'échelle.

L'échelle est uniquement disponible dans la perspective 2D !

Sélectionn. la carte

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Choisissez **Sélectionn. la carte**.
3. La liste des cartes disponibles est affichée, la carte active étant en surbrillance. Sélectionnez une carte et confirmez votre choix.

La carte mémoire incluse dans ce produit est préinstallée avec la carte du pays (ou groupement de pays) dont vous avez fait l'acquisition. En fonction du produit acheté, vous pouvez installer d'autres cartes à partir du CD joint.

Le nombre de cartes que vous pouvez installer est fonction de la taille de la carte mémoire : une carte mémoire plus grande peut stoker plusieurs cartes !

Quand vous sélectionnez une autre carte, seules les catégories de POI et les points d'intérêt appartenant à cette carte sont disponibles !

Avant de pouvoir utiliser une carte, vous devez au préalable l'activer !

Légende

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Sélectionnez **Légende**.
3. Dans l'écran **Légende**, sélectionnez :
 - **Villes/Symboles** pour les villes et les numéros des rues.
 - **Routes** pour les différents types de rues.
 - **Régions/GPS** pour les régions et les flèches.
 - **Icônes** pour les points d'intérêt.

4. Vous pouvez changer les couleurs par défaut pour **Villes/Symboles**, **Routes** et **Régions/GPS**. Sélectionnez **Villes/Symboles**, **Routes** ou **Régions/GPS** et sélectionnez un article de la liste. Dans l'écran **Choisir la couleur**, mélangez les tons de rouge, vert et bleu, pour composer votre couleur favorite. Déplacez le bouton de défilement à gauche ou à droite. Facultativement, sélectionnez **Défaut** pour revenir aux couleurs par défaut. Confirmez vos changements. Désormais, votre produit ROUTE 66 utilisera vos nouvelles couleurs.

Points d'intérêt (POI)

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Options de la carte**.
2. Choisissez **Points d'intérêt (POI)**.
3. La liste de toutes les catégories de POI est affichée. Sélectionnez les catégories de POI dont vous voulez afficher les points d'intérêt sur la carte. Désélectionnez les catégories de POI dont vous ne voulez pas afficher les points d'intérêt sur la carte. Sélectionnez le filtre si nécessaire.
4. Confirmez votre choix.

Afficher

Supposons que, avant d'entamer un nouveau voyage, vous aimeriez voir un certain endroit sur la carte et les points d'intérêt qui l'entourent. Vous pouvez parcourir la carte, zoomer pour examiner plusieurs détails, dézoomer pour couvrir une région plus vaste, ou glisser dans la direction désirée. Ou bien, vous pouvez simplement préciser un endroit et votre produit ROUTE 66 l'affiche sur la carte. Ensuite, démarrez votre voyage vers cet endroit déterminé !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Afficher**.
2. Déterminez l'endroit que vous voulez voir apparaître à l'écran. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.
3. L'écran **Afficher** est affiché.
 - Sélectionnez **Options de la carte** pour changer vos préférences de navigation.
 - Sélectionnez **Afficher** pour ouvrir l'écran **Afficher**.
 - Sélectionnez **Naviguer vers** pour lancer la navigation vers l'endroit sélectionné.

Changer les paramètres

Rétro éclairage

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Rétro éclairage**.
3. Déplacez le bouton de défilement vers la gauche (**Minimum**) pour réduire la luminosité de l'écran de navigation. Déplacez le bouton de défilement vers la droite (**Maximum**) pour augmenter la luminosité de l'écran de navigation. 3. Lorsque l'option **Pendant le trajet** est sélectionnée, l'écran est éclairé si vous naviguez vers une destination particulière. Lorsque l'option **Pendant le trajet** est désélectionnée, le dispositif est éclairé pendant quelques secondes ; ensuite, le dispositif se met en mode économie et l'écran s'éteint.
4. Confirmez votre choix.

Langue

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Langue**.
3. La liste des langues disponibles est affichée. Il s'agit des langues de l'interface utilisateur et des instructions vocales. Sélectionnez une langue et confirmez votre choix.

Le nombre de langues disponibles est fonction du produit acheté !

Unités

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Unités**.
3. Sélectionnez **Kilomètres** si vous souhaitez afficher les informations relatives à la distance dans les unités métriques (kilomètres et mètres) :
Sélectionnez **Milles** si vous souhaitez afficher les informations relatives à la distance dans les unités impériales (miles et yards) :

Volume

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Volume**.
3. Appuyez, maintenez la pression et faites glisser le bouton de défilement vers la gauche (**Minimum**) pour réduire le volume des instructions vocales. Appuyez, maintenez la pression et faites glisser le bouton de défilement vers la droite (**Maximum**) pour augmenter le volume des instructions vocales.
4. Confirmez votre choix.

Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons fortement de tenir le son en marche et d'écouter les instructions vocales ! Ainsi, pouvez-vous vous concentrer sur la route et éviter tout incident de circulation déplaisant !

Type d'itinéraire

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Type d'itinéraire**.
3. Sélectionnez le type d'itinéraire reflétant le mieux votre style de navigation :
 - **Plus rapide/Voiture** – naviguer vers votre destination, en voiture, par le trajet le plus rapide.
 - **Plus courte/Voiture** - naviguer vers votre destination, en voiture, par le trajet le plus court.
 - **Plus rapide/Camion** - naviguer vers votre destination, en camion, par le trajet le plus rapide.
 - **Plus courte/Camion** - naviguer vers votre destination, en camion, par le trajet le plus court.
 - **Piéton** - atteindre la destination à pied.
4. Confirmez votre choix.

Éviter autoroutes

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Éviter autoroutes**.
3. Sélectionnez **Marche** si vous voulez exclure les autoroutes de votre itinéraire. Sélectionnez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les autoroutes de votre itinéraire.

Éviter les péages

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Éviter les péages**.
3. Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez exclure les péages de votre itinéraire. Sélectionnez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les péages de votre itinéraire.

Éviter les ferries

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Éviter les ferries**.
3. Sélectionnez **Marche** si vous voulez exclure les ferries de votre itinéraire. Appuyez **Éteint** si vous ne voulez pas exclure les ferries de votre itinéraire.

Zoom automatique

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Zoom automatique**.
3. Sélectionnez **Marche** si vous souhaitez agrandir la carte automatiquement (zoomer) et consulter de plus amples informations relatives au trajet à l'approche des bifurcations. Sélectionnez **Éteint** si vous voulez sélectionner manuellement le niveau du zoom dont vous avez besoin ; le niveau de zoom est sauvegardé jusqu'à un prochain changement manuel.

Configurer alarme

Ne sous-estimez jamais les mesures de sécurité ! Utilisez cette option pour déterminer la vitesse de sécurité : quand vous naviguez et que vous atteignez cette vitesse, une alarme vous signale le dépassement de la vitesse autorisée.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Configurer alarme**.
3. Entrez une valeur numérique (par exemple, *140*). Dans l'écran **Vitesse d'alarme**, entrez une valeur différente et confirmez votre choix.
4. Dans la section **Type d'alarme**, sélectionnez la flèche gauche ou la flèche droite pour sélectionner le type d'avertissement qui se déclenche automatiquement lorsque vous roulez trop vite :
 - **Aucun** – aucun avertissement
 - **Alarme sonore** – un avertissement sonore
 - **Alarme visuelle** – un avertissement clignotant
 - **Les deux** - un avertissement sonore et clignotant
5. Confirmez votre choix.

Vitesse

N'hésitez pas à personnaliser votre navigation ! Vous pouvez indiquer la vitesse souhaitée pour chaque type de route. Ces valeurs seront prises en compte lors du calcul de l'itinéraire, du temps de parcours estimé et de l'heure d'arrivée estimée. Notez que si vous modifiez les paramètres de vitesse, les itinéraires calculés seront différents.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Vitesse**.
3. Sélectionnez un type de route (par exemple **Autoroute**). Entrez la valeur numérique (par exemple *100*). Dans l'écran **Vitesse d'alarme**, saisissez une valeur différente et confirmez votre choix.
4. Une fois toutes les valeurs d'alarme fixées, confirmez-les.

Choisir date/temps

Vous pouvez modifier l'heure et la date affichées par votre produit ROUTE 66.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Choisir date/temps**.
3. Les trois premières touches de réglage représentent la date (année-mois-jour). Les deux dernières touches de réglage représentent l'heure (heure-minutes). Utilisez la flèche en haut ou la flèche en bas pour sélectionner les valeurs correctes.

4. Utilisez la flèche en arrière ou la flèche suivante pour sélectionner votre fuseau horaire.
5. Sélectionnez **Synchroniser avec le récepteur GPS** pour déterminer la date et l'heure, en fonction du fuseau horaire et des informations GPS disponibles.
6. Confirmez votre choix.

Flèches de direction verticales / Flèches de direction horizontales

Aimeriez-vous pouvoir consulter les instructions directionnelles (flèches de guidage) dans la partie droite de l'écran de navigation ou au bas de l'écran de navigation ? Choisissez l'option préférée.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Flèches de direction verticales** pour afficher les instructions directionnelles à droite de l'écran. Choisissez **Flèches de direction horizontales** pour afficher les instructions directionnelles au bas de l'écran.

Cette option est uniquement disponible pour certains dispositifs !

Calibrer l'écran

Pour être sûr que l'écran de votre dispositif fonctionne correctement, vous devez calibrer votre écran lorsque cela s'avère nécessaire. Calibrer signifie régler la précision et la réactivité de l'écran.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Calibrer l'écran**.
3. Appuyez et maintenez la pression sur l'icône en croix +. Vous devez appuyer 5 fois sur l'écran : premièrement au centre, puis dans les 4 coins de l'écran.
4. Appuyez de nouveau sur l'écran pour enregistrer vos réglages.

Configurer TMC

Malheureusement, les conditions de circulation changent constamment ! Des embarras de circulation inattendus, des blocages routiers et des accidents peuvent gâcher des vacances parfaitement planifiées. Utilisez vos infos trafic (TMC) et agrémentez davantage encore votre parcours !

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Changer les paramètres**.
2. Choisissez **Configurer TMC**.

Les informations sur la circulation sont collectées par des centres spécialisés surveillant la circulation routière. L'information est ensuite diffusée via le Traffic Message Channel (TMC). Selon le type d'appareil que vous utilisez vous pouvez choisir une des solutions suivantes pour actualiser votre liste de notifications concernant la circulation :

- Source de données: RDS

La technologie RDS (Radio Data System) est actuellement utilisée par la plupart des appareils de navigation GPS autonomes, les smartphones fonctionnant sous le système d'exploitation Windows Mobile et les PocketPCs. Les notifications sur l'état de la circulation sont reçues par les conducteurs via un récepteur RDS (intégré ou externe). Une antenne FM externe est aussi requise. L'information continuellement mise à jour est gratuite.

- Source de données: Internet

La plupart des smartphones fonctionnant sous Windows Mobile et certains PocketPCs (seulement dans le cas de Windows Mobile pour Pocket PC Phone Edition) utilisent une

connection GPRS (internet) pour recevoir les informations sur la circulation routière. Les informations sont mises à jour à des moments spécifiés par l'utilisateur. Ces informations sont gratuites. Vous devez seulement payer votre fournisseur d'accès pour le transfert de données via la connection GPRS.

3. Paramétrez votre intervalle TMC :

- **Jamais** – cela signifie que les infos trafic ne sont pas mises à jour automatiquement sur votre dispositif.
- **Toutes les ... minutes** – cela signifie que les nouvelles infos trafic sont régulièrement mises à jour sur votre dispositif, toutes les ... minutes.

Vous pouvez actualiser manuellement la liste des infos trafic disponibles ! Dans le **Menu principal**, sélectionnez **Informations TMC** et sélectionnez **Rafraîchir**.

4. Sélectionnez **Activer l'itinéraire dynamique** si vous voulez utiliser les infos trafic pendant la navigation. Lorsqu'un événement survient sur la route, votre produit ROUTE 66 analyse la situation et recalcule automatiquement le meilleur itinéraire possible. Désélectionnez **Activer l'itinéraire dynamique** si vous ne souhaitez pas utiliser les infos trafic.

5. Confirmez votre choix.

Définir votre expérience de navigation

Points d'intérêt (POI)

Vous avez beaucoup voyagé et découvert mille et uns endroits merveilleux. Maintenant, le temps est venu d'organiser les endroits visités pendant vos voyages. Définissez vos catégories personnelles de points d'intérêt. Ajoutez des endroits à vos points d'intérêt. Réglez vos avertissements avancés.

Maintenir POI

Ajouter, renommer ou supprimer des points d'intérêt.

Ajouter comme POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir POI**.
3. Choisissez **Ajouter comme POI**.
4. Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix. Chaque POI doit appartenir à une catégorie de POI.

Vous ne pouvez pas continuer sans avoir au moins une catégorie de POI définie par l'utilisateur !

5. Choisissez la manière de trouver les POI que vous voulez ajouter. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**. Confirmez pour enregistrer l'endroit sélectionné comme POI dans la catégorie actuelle.

Renommer POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir POI**.
3. Choisissez **Renommer POI**.

4. Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix.
5. Sélectionnez le point d'intérêt que vous voulez renommer, puis confirmez votre choix.
6. Changez le nom du point d'intérêt sélectionné.
7. Confirmez votre choix.

Supprimer POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir POI**.
3. Choisissez **Supprimer POI**.
4. Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt définie par l'utilisateur et confirmez votre choix.
5. Sélectionnez le point d'intérêt que vous voulez supprimer, puis confirmez votre choix.
6. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer ce POI.

Maintenir la catégorie POI

Ajouter, renommer et supprimer des catégories de POI.

Souvenez-vous qu'il existe deux catégories de POI :

- **catégories préinstallées** – Ces catégories de POI appartiennent à la carte géographique. Vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer.
- **catégories définies par l'utilisateur** – Vous pouvez ajouter ou modifier ces catégories de POI.

Ajouter la catégorie POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir la catégorie POI**.
3. Choisissez **Ajouter la catégorie POI**.
4. Entrez le nom de la nouvelle catégorie, par exemple *Hôtel (nl)*. Confirmez votre choix.
5. Sélectionnez une icône représentative de la nouvelle catégorie de POI et confirmez votre choix.

Renommer la catégorie POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir la catégorie POI**.
3. Choisissez **Renommer la catégorie POI**.
4. Sélectionnez une catégorie définie par l'utilisateur et confirmez votre choix.
5. Changez le nom de la catégorie des POI sélectionnée et confirmez votre choix.

Supprimer la catégorie POI

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **Maintenir la catégorie POI**.
3. Choisissez **Supprimer la catégorie POI**.

4. Sélectionnez la catégorie de POI définie par l'utilisateur, puis confirmez votre choix.
5. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer cette catégorie de POI.

Quand vous supprimez une catégorie de POI, tous les points d'intérêt appartenant à cette catégorie sont eux aussi supprimés !

POI alarme

Vous êtes en vacances. Vous conduisez vers votre lieu de villégiature. Ne sera-t-il pas extraordinaire de savoir, à l'avance, que dans 1 kilomètre, vous allez arriver à une station service ou à un hôtel ? Activez votre **POI alarme** ! Vous ne manquerez plus jamais aucun endroit important.

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Points d'intérêt (POI)**.
2. Choisissez **POI alarme**.
3. Sélectionnez une catégorie de POI et confirmez votre choix. Cela signifie que, pendant la navigation, vous serez averti à l'avance que vous vous approchez des points d'intérêt de la catégorie de POI longeant votre itinéraire. Par exemple, sélectionnez la catégorie de POI **Musée** ; cela signifie que vous serez averti à chaque fois que vous vous approchez d'un musée.

Vous pouvez sélectionner et configurer plusieurs catégories en même temps ! Les mêmes type, distance et son d'avertissement seront appliqués à l'ensemble des catégories sélectionnées !

4. Sélectionnez le type d'avertissement que vous préférez et confirmez votre choix :
 - Icônes et distance dans le coin supérieur gauche
 - Icônes et distance dans le coin supérieur droit
 - Icônes et distance dans le positionnement du GPS
5. Sélectionnez la distance du point d'intérêt à laquelle vous voulez recevoir un avertissement et confirmez votre choix.
6. Sélectionnez le son d'avertissement et confirmez votre choix :
 - **Avertir seulement sur l'itinéraire ?** – une fois cette option sélectionnée, vous serez uniquement averti des points d'intérêt longeant votre itinéraire ; lorsque l'option est désélectionnée, vous serez averti de n'importe quel point d'intérêt le long et autour de votre itinéraire.
 - **Alerte** – Sélectionnez un son qui vous plaît. Sélectionnez la flèche gauche ou la flèche droite pour parcourir la liste de sons disponibles.
 - **Son d'essai** – Sélectionnez et écoutez le son sélectionné.

Favoris

Il existe de nombreux endroits que vous visitez fréquemment et qui vous intéressent tout particulièrement. Enregistrez ces endroits comme favoris, une fois seulement ! Ajoutez ces favoris à votre voyage encore et encore !

Utilisez le menu **Favoris** pour déterminer l'adresse de votre domicile et celle de votre travail. Vous pouvez aussi ajouter, renommer et supprimer les favoris.

Choisir l'adresse de la maison

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Favoris**.
2. Choisissez **Choisir l'adresse de la maison**.
3. Entrez le nom de l'endroit que vous souhaitez trouver et confirmez votre choix.
4. Dans la liste des résultats, sélectionnez l'adresse que vous voulez ajouter comme adresse de votre domicile. Sélectionnez le filtre nécessaire. Confirmez votre choix pour continuer.
5. Un rapport sommaire est affiché. Sélectionnez pour terminer.

Choisir l'adresse du bureau

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Favoris**.
2. Choisissez **Choisir l'adresse du bureau**.
3. Entrez le nom de l'endroit que vous voulez trouver et confirmez votre choix.
4. Dans la liste des résultats, sélectionnez l'adresse que vous voulez ajouter comme adresse de votre travail. Sélectionnez le filtre si nécessaire. Confirmez votre choix pour continuer.
5. Un rapport sommaire est affiché. Sélectionnez pour terminer.

Ajouter aux favoris

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Favoris**.
2. Choisissez **Ajouter aux favoris**.
3. Déterminez la manière de trouver le favori que vous voulez ajouter. Pour de plus amples informations relatives à la manière de trouver un endroit, veuillez consulter le chapitre **Travailler avec les endroits**.
4. Sélectionnez pour enregistrer l'endroit sélectionné comme favori.

Renommer favoris

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Favoris**.
2. Choisissez **Renommer favoris**.
3. Sélectionnez la destination favorite que vous voulez renommer et confirmez votre choix.
4. Changez le nom du favori sélectionné et confirmez votre choix.

Supprimer favoris

1. Dans **Menu principal**, sélectionnez **Favoris**.
2. Choisissez **Supprimer favoris**.
3. Dans la liste des résultats :
 - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer le favori sélectionné ;
 - Sélectionnez **Tout supprimer** pour supprimer tous les favoris.
4. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que vous voulez vraiment supprimer ce favori.

Support clientèle

Pour toute question relative à l'utilisation de « votre produit ROUTE 66 », veuillez envoyer un courriel à support@66.com. Vous pouvez également visiter le site web ROUTE 66 (<http://www.66.com/>) de temps à autre pour rester au fait des mises à jour gratuites et de nos dernières offres.

Contrat de licence

Il s'agit d'un contrat légal entre vous, l'utilisateur, et ROUTE 66 Geographic Information BV, Ridderkerk, Pays-Bas ("ROUTE 66").

SI VOUS N'ACCEPTÉZ PAS LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT, VEUILLEZ RENVoyer RAPIDEMENT LE CD-ROM/LA DISQUETTE/LE DOSSIER TÉLÉCHARGÉ, LE MATÉRIEL ET LES ÉLÉMENTS ASSOCIÉS AU LIEU D'ACHAT, A CONDITION DE NE PAS LES AVOIR UTILISÉS. SI VOUS AVEZ DÉJÀ RÉGLÉ LE MONTANT D'ACHAT DU LOGICIEL ET/OU DU MATÉRIEL, ROUTE 66 OU LE DISTRIBUTEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS VOUS ÊTES PROCURÉ LE LOGICIEL ET/OU LE MATÉRIEL EN ASSURERA LE REMBOURSEMENT SUR PRÉSENTATION D'UNE PREUVE D'ACHAT ET DE PAIEMENT A ROUTE 66.

EN OUVRANT L'ENVELOPPE CONTENANT LE CD-ROM/LA DISQUETTE, EN CLIQUANT SUR LE BOUTON "J'ACCEPTÉ" DANS LE CAS D'UN TÉLÉCHARGEMENT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL ET/OU LE MATÉRIEL, VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER LES CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT.

VOUS AFFIRMEZ ET GARANTISSEZ AVOIR LE DROIT DE SOUSCRIRE UNE TELLE LICENCE ET AVOIR L'AGE DE LA MAJORITÉ. DANS LE CAS CONTRAIRE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ A UTILISER LE LOGICIEL, NI LE MATÉRIEL.

La présente licence sera régie par la législation néerlandaise et seul le tribunal d'instance de Rotterdam sera habilité à traiter tout litige en rapport ou concernant l'utilisation du Logiciel et/ou du Matériel. La présente Licence exclut l'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de produits.

1) OCTROI DE LICENCE : ce contrat de licence de ROUTE 66 ("Licence") vous autorise à utiliser le programme informatique de ROUTE 66 et les données numériques (cartographiques) qui l'accompagnent dans le cadre de cette Licence sur un ordinateur individuel, à condition que le Logiciel ne soit installé que sur un seul ordinateur à la fois et qu'il ne soit combiné qu'à un seul (1) système de navigation. Cette Licence n'est ni exclusive, ni transférable.

La présente Licence n'implique aucun droit au sujet des futures mises à jour ou mises à niveau du Logiciel. L'utilisation de toute mise à jour ou mise à niveau du Logiciel sera régie par les conditions de la présente Licence et pourra faire l'objet de règlements supplémentaires.

2) COPYRIGHT : Le copyright et tout autre droit intellectuel ou de propriété sur le Logiciel et le Matériel appartiennent à ROUTE 66 ou à ses fournisseurs. Vous êtes autorisé (a) à réaliser une copie du Logiciel à des fins de sauvegarde et d'archivage uniquement ou (b) à transférer le Logiciel sur un seul support à condition de conserver l'original à des fins de sauvegarde ou d'archivage uniquement. Il est interdit de copier le ou les manuels du produit, ainsi que les supports imprimés qui accompagnent le Logiciel. Vous devenez uniquement propriétaire du support de données, sans acquérir de droit de propriété sur le Logiciel.

3) AUTRES RESTRICTIONS : Il est interdit de louer, prêter, d'utiliser en public et de diffuser le Logiciel et le Matériel. Il est interdit de modifier partiellement ou intégralement

le Logiciel, de l'analyser par désossage, de décompiler ou de désassembler le Logiciel et de créer des produits dérivés. Pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité du Logiciel avec des logiciels tiers, veuillez contacter ROUTE 66 à l'adresse support@66.com. Il est explicitement interdit de télécharger les cartes numériques et les programmes contenus dans le Logiciel, ou de les transférer sur un autre support de données ou ordinateur.

4) CONFIDENTIALITÉ : Vous reconnaissez et convenez que le développement du Matériel et du Logiciel a fait l'objet d'efforts et de frais considérables de la part de ROUTE 66 dont il constitue un secret commercial de nature confidentielle. Vous vous engagez à maintenir la confidentialité du Logiciel et à ne pas le divulguer ou permettre à quiconque d'y accéder. Si vous deviez néanmoins permettre un accès (non autorisé) au Matériel et/ou au Logiciel à toute personne, vous vous engagez à ce que ladite personne accepte les conditions de la présente Licence et à indemniser ROUTE 66 et ses distributeurs agréés de toute réclamation par une telle personne.

GARANTIE LIMITÉE DE L'ÉDITEUR ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ :

1) Le Logiciel et le Matériel ne doivent être utilisés qu'après avoir lu les instructions qui les accompagnent. En cas de problème d'utilisation du Logiciel et du Matériel, consultez les instructions pour vérifier que vous les utilisez correctement.

2) L'utilisation du Logiciel et du Matériel dans un système de navigation est susceptible de provoquer des erreurs de calcul en raison des conditions d'environnement locales et/ou de données incomplètes. ROUTE 66 n'est pas en mesure de garantir que ses produits et supports de données pourront fonctionner sans erreur.

3) ROUTE 66 vous garantit que le Matériel demeurera exempt de tout vice de façon ou de matériau pendant une période de (a) un (1) an à compter de sa date d'achat et (b) la période se terminant par une infraction aux conditions de la Licence ("Période de garantie"), la plus courte des deux. Pendant la Période de garantie, le Matériel pourra être réparé ou remplacé à la discrétion de ROUTE 66 ("Période de garantie") sans frais de pièce ou de main d'œuvre à votre charge. Cette garantie prévoit le remplacement rapide du support de données uniquement. Si le Matériel doit être réparé ou remplacé durant la Période de garantie, ladite période expirera cinq (5) mois à partir de la date d'achat d'origine. La présente Garantie limitée ne s'applique pas à l'usure normale résultant d'une ouverture ou d'une réparation effectuée par une personne non agréée par ROUTE 66 et ne couvre pas la réparation ni le remplacement du Matériel ou des composants du Matériel endommagés par un emploi abusif, la pénétration d'humidité ou de liquide, la proximité d'une source de chaleur ou l'exposition à une source de chaleur, un accident, un mauvais traitement, la non-conformité aux instructions qui accompagnent le Logiciel et/ou le Matériel, une négligence ou une mauvaise application. La Garantie limitée ne couvre pas les dommages physiques à la surface du Matériel.

4) La réparation ou le remplacement du Matériel constituent votre seul recours. Cette Garantie limitée se substitue à toute autre garantie, implicite ou explicite, notamment la garantie ou la condition implicite de qualité marchande e/ou d'utilisation dans un but ou objectif particulier, ainsi que toute garantie ou condition implicite d'absence de contrefaçon. ROUTE 66 et ses distributeurs agréés ne pourront en aucun cas être tenus responsables de tout dommage direct, indirect, économique, spécial, commercial, accidentel, exemplaire ou fortuit, notamment des pertes de profits, pertes de revenus

commerciaux ou pertes de données provoquées par tout retard dans la réalisation des gains escomptés ou la non-réalisation de tels gains (par l'utilisation ou les performances du Logiciel e/ou du Matériel ou liés à ceux-ci, même si ROUTE 66 ou un distributeur agréé de ROUTE 66 a été notifié de la possibilité de tels dommages). Cette limitation a été prévue pour être appliquée et le sera systématiquement, que ces dommages fassent l'objet d'une demande d'indemnisation, aient été établis ou donnent lieu à une action ou une demande d'indemnisation pour tort (négligence incluse) dans le cadre d'un contrat ou de toute autre garantie, ou conformément à toute autre loi ou forme d'action. La responsabilité de ROUTE 66 envers vous ou envers toute autre partie représentée par vous ne pourra en aucun cas dépasser le prix d'achat du Matériel et/ou du Logiciel concernés. Cette Garantie limitée n'exclut ni ne limite la responsabilité de ROUTE 66 en cas d'accident fatal ou corporel provoqué par la négligence de ROUTE 66 dans les juridictions qui n'autorisent pas de telles exclusions ou limitations.

5) Cette Garantie limitée ne peut en aucun cas être transférée à une autre personne.

6) Cette Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, ainsi que d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Certains pays n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages. Si cette Garantie limitée est jugée non valide ou non applicable, elle ne le deviendra pas pour autant dans son intégralité. Dans ce cas, elle devra être interprétée comme si elle ne contenait pas la ou les dispositions non valides ou non applicables et les droits et obligations de chaque partie devront être interprétés et appliqués en conséquence.

Dénégation de responsabilité

1. La mesure du positionnement au moyen d'un récepteur GPS ne devrait pas être utilisée pour une mesure de précision. Pour ce faire, ne vous fiez jamais uniquement à la mesure du positionnement fournie par le récepteur GPS.
2. Toute cartographie numérique présente un certain degré d'imprécision et de non-exhaustivité. Voilà pourquoi il est conseillé de ne jamais se fier uniquement aux données cartographiques fournies par ce produit.
3. Vous acceptez que les données personnelles communiquées à travers l'utilisation de ce produit soient utilisées pour pouvoir vous offrir les services de ce produit et que ces données personnelles soient transférées en dehors de l'Union européenne.
4. Lorsque vous vous servez des systèmes de guidage routier ou de navigation embarqués comme ce produit, il est entièrement de votre responsabilité de placer, fixer et utiliser ces systèmes de façon à éviter tout accident, blessure, endommagement ou obstruction de votre visibilité sur la route. Vous, en tant qu'utilisateur de ce produit, êtes seul responsable de la conduite de votre voiture dans des conditions de sécurité, et cela à tout moment. Lorsque vous conduisez votre voiture, tenez les mains au volant et gardez la vue sur la route. Ne manipulez pas ce produit lorsque vous conduisez ; garez d'abord votre voiture. ROUTE 66 ET TOUS SES FOURNISSEURS DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR UNE UTILISATION DE CE PRODUIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER DES ACCIDENTS, DES BLESSURES, DES DOMMAGES OU UNE INFRACTION A LA LOI.



Navigate 7
De meest volledige GPS-navigatieoplossing

Versie 1.2

9253615

Juni 2006

Copyright © 1993-2006 ROUTE 66. Alle rechten voorbehouden. ROUTE 66 en het ROUTE 66-logo zijn geregistreerde handelsmerken. Gegevenscopyright © NAVTEQ B.V. BELANGRIJKE OPMERKING: Niets van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databank of elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, op geluidsdragers of op enige andere wijze worden gekopieerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROUTE 66. Alle overige merken zijn eigendom van de respectieve eigenaren. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

ROUTE 66: Met afstand de beste!

Inhoudsopgave

- Navigeren naar uw huisadres 63
- Navigeren naar uw kantooradres 63
- Een adres zoeken en naar dit adres navigeren 63
- Navigeren naar een favoriete locatie 63
- Navigeren naar een recentelijk bezochte locatie (Historie) 64
- Navigeren naar een speciale plaats (POI) in de buurt van uw GPS-positie 64
- Navigeren naar een POI in de buurt van uw bestemming 64
- Een punt op de kaart zoeken en naar dit punt navigeren 65
- Navigeren naar een bestemming via tussenliggende routepunten (Navigeer via) 65
- Plan een route 66
- TMC informatie 67
- UW NAVIGATIE AANPASSEN 67
 - Geluid aan / Geluid uit 68
- Kaartopties 68
 - Dagkleuren / Nachtkleuren 68
 - 2D perspectief / 3D perspectief 68
 - Stel 3D hoek in 68
 - Favorieten tonen / Verberg favorieten 68
 - Toon schaal / Verberg schaal 68
 - Selecteer kaart 69
 - Legenda 69
 - Speciale plaatsen (POI) 69
- Zoom naar 69
- Wijzig instellingen 70
 - Verlichting 70
 - Taal 70
 - Eenheden 70
- Volume 70
- Soort route 71
- Geen snelwegen 71
- Geen tolwegen 71
- Geen veerdiensten 71
- Automatisch zoomen 71
- Configureer alarm 71
- Snelheid 72
- Stel datum/tijd in 72
- Verticale richtingspijlen / Horizontale richtingspijlen 72
- Kalibreer scherm 73
- Configureer TMC 73
- ZELF UW NAVIGATIE BEPALEN 74
- Speciale plaatsen (POI) 74
- Onderhoud POI 74
 - Voeg als POI toe 74
 - Verander naam van POI 74
 - Verwijder POI 74
- Onderhoud POI categorie 74
 - Voeg een POI categorie toe 75
 - Verander naam van POI categorie 75
 - Verwijder POI categorie 75
- POI alarm 75
- Favorieten 76
 - Stel huisadres in 76
 - Stel kantooradres in 76
 - Voeg favoriet toe 76
 - Verander namen van favorieten 77
 - Verwijder favorieten 77
- ROUTE 66 helpdesk 77
- Licentieovereenkomst 77
- Disclaimer 80

Navigeren naar uw huisadres

Stel, u hebt net een zakelijke bijeenkomst ergens in het land of een onbekende stad achter de rug. En u wilt het liefst zo snel mogelijk naar huis. Zou het dan niet prettig zijn om **Thuis** aan te raken en meteen naar uw bestemming te navigeren? Dat behoort nu tot de mogelijkheden!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Thuis** aan.

Dat is alles! U bent klaar om naar uw huisadres te navigeren.

Deze optie is alleen beschikbaar als u uw huisadres reeds hebt gedefinieerd in het systeem!

Navigeren naar uw kantooradres

Met uw ROUTE 66 product is het zeer eenvoudig om naar uw werkplek te reizen, of dat nu een kantoor, een universiteit of een bouwterrein is.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Kantoor** aan.

Dat is alles! U bent klaar om naar uw kantooradres te navigeren.

Deze optie is alleen beschikbaar als u uw kantooradres reeds hebt gedefinieerd in het systeem!

Een adres zoeken en naar dit adres navigeren

U bent op weg naar een belangrijke vergadering. Plotseling wordt u gebeld door uw secretaresse dat de afspraak op het laatste moment is gewijzigd: de vergadering vindt plaats in een andere stad en in een ander hotel. U hoeft nu enkel het systeem in te schakelen, te zoeken naar de locatie en u kunt beginnen met navigeren. Alles in een paar seconden!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Locaties** aan.
3. Typ de naam van de stad, bijvoorbeeld *Amsterdam* of alleen *amst*. Omdat de lijst met mogelijke locaties erg groot is, verfijnt u de zoekbewerking door nog een ander zoekwoord te typen, bijvoorbeeld *hotel* of alleen *hot*. Als u klaar bent met typen, bevestigt u de zoekreeks met.
4. Wacht enkele seconden. Wanneer de lijst met resultaten wordt weergegeven, kiest u de gewenste locatie uit de lijst. Bevestig uw keuze met.

Als er geen resultaten worden gevonden, herhaalt u stap 3. en typt u een andere zoekreeks!

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een favoriete locatie

Stel, u gaat vaak naar dezelfde locatie, bijvoorbeeld een benzinstation, een natuurpark of een bioscoop. Dit zijn uw favoriete locaties. U kunt de locaties in dat geval opslaan in een persoonlijke map om te voorkomen dat u ze kwijt raakt. Met uw ROUTE 66 product hebt u ze altijd bij de hand. Zo kunt u ze snel vinden en er eenvoudig naar toe rijden.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Favorieten** aan.
3. Op het scherm verschijnt de lijst met locaties die u hebt opgeslagen als favorieten. Klik indien nodig het filter aan. Selecteer de gewenste locatie en bevestig uw keuze met.

Als u nog geen favorieten hebt opgeslagen, is de lijst met favorieten leeg!

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een recentelijk bezochte locatie (Historie)

Stel dat u vorige week op enkele uren rijden van uw huis een leuk uitstapje hebt gemaakt naar een vakantiepark aan de kust. Dit weekend wilt u deze locatie opnieuw bezoeken. U kunt proberen zich alle details van de reis te herinneren, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt ook gewoon de lijst **Historie** openen en daarin het adres dat u vorige week hebt bezocht opzoeken. Vervolgens selecteert u dit adres als uw bestemming voor komend weekend.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Historie** aan.
3. De lijst met recentelijk bezochte locaties wordt weergegeven op het scherm. Klik indien nodig het filter aan. Klik **Verwijder** aan als u het geselecteerde item wilt verwijderen. Klik **Verwijder alles** aan als u alle items wilt verwijderen. Selecteer een item in de lijst en bevestig uw keuze met.

Als dit uw eerste rit is, bevinden zich geen items in de lijst. Selecteer uit historie!

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een speciale plaats (POI) in de buurt van uw GPS-positie

Stel dat u uw vakantie doorbrengt in een onbekende stad (die nu uw huidige GPS-positie is). U wilt van de gelegenheid gebruikmaken om zoveel mogelijk bezienswaardigheden te bezoeken, zoals musea, casino's en bibliotheken. U kunt het hotelpersoneel vragen om informatie en een routebeschrijving, maar dat kost tijd. U kunt ook uw navigatiesysteem gebruiken en een specifieke POI selecteren uit een van de POI-categorieën. Vervolgens kunt u zelf bepalen welke locatie u het eerst wilt bezoeken!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **POI rond GPS positie** aan.
3. Selecteer de gewenste POI-categorie, bijvoorbeeld **Casino**, en bevestig uw keuze met.
4. De resultaten worden opgeslagen op basis van afstand. De eerste POI in de lijst ligt het dichtst in de buurt van uw GPS-positie. Klik indien nodig het filter aan. Selecteer een item in de lijst en bevestig uw keuze met.

Als er geen locatie wordt gevonden die aan uw zoekcriteria voldoet, wordt het bericht

Geen zoekresultaten! weergegeven!

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een POI in de buurt van uw bestemming

Stel dat u volgende week een zakenreis naar een onbekende stad op het programma hebt staan, waar u een paar dagen moet doorbrengen. U wilt graag van tevoren weten

waar u een bank, een geldautomaat of het congrescentrum kunt vinden. U kunt het hotelpersoneel vragen om informatie en een routebeschrijving, maar dat kost tijd. U kunt ook uw navigatiesysteem gebruiken om een POI-categorie en een adres te selecteren. Vervolgens moet u zelf uw agenda bijwerken.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **POI rond bestemming** aan.
3. Selecteer de gewenste POI-categorie, bijvoorbeeld **Autoverhuurbedrijf**, en bevestig uw keuze met.
4. De resultaten worden opgeslagen op basis van afstand. De eerste POI in de lijst ligt het dichtst in de buurt van uw bestemming. Klik indien nodig het filter aan. Selecteer een item in de lijst en bevestig uw keuze met.

*Als er geen locatie wordt gevonden die aan uw zoekcriteria voldoet, wordt het bericht **Geen zoekresultaten!** weergegeven!*

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Een punt op de kaart zoeken en naar dit punt navigeren

Stel dat u op vakantie bent in een gebied dat u vorig jaar hebt bezocht. U hebt goede herinneringen aan een bepaalde locatie met een prachtig uitzicht, maar u kunt zich de naam ervan niet herinneren. U weet alleen bij benadering waar de plek ligt op de kaart. Blader door de kaart op het scherm en zoek op waar u zich nu bevindt (uw huidige GPS-positie). Zoek dan de speciale locatie en klik deze aan. Vervolgens kunt u naar de locatie in kwestie navigeren. Makkelijker kan niet!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer naar** aan.
2. Klik **Wijs aan op de kaart** aan.
3. De kaart en uw huidige positie (GPS-positie) worden weergegeven. Zoom in als u de kaart gedetailleerder wilt weergeven. Zoom uit als u een groter deel van de kaart wilt weergeven. Klik de kaart aan en sleep deze in de gewenste richting. Als u de plek uit uw herinnering op de kaart hebt teruggevonden, klikt u deze aan. De locatie wordt op de kaart aangegeven door de aanwijzer.
4. Klik **Navigeer naar** aan om deze locatie te kiezen als uw bestemming.

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Navigeren naar een bestemming via tussenliggende routepunten (Navigeer via)

Stel dat u vandaag een zeer druk programma hebt. U moet naar kantoor rijden, u hebt een zakenlunch, vervolgens moet u weer terug naar huis om uw gezin op te halen om te gaan winkelen en als laatste wilt u naar de bioscoop. Beschouw elke locatie als een bestemming: zodra u de eerste locatie hebt bereikt, wordt de tweede locatie uw volgende bestemming, enzovoort. U kunt iedere locatie toevoegen als een tussenstop in uw rit. Makkelijker kan niet!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Navigeer via** aan.
2. Het scherm **Overzicht van routepunten** bevat een lijst met locaties die u eerder hebt geselecteerd of locaties die u wilt opnemen in uw volgende rit. Kies één routepunt en bevestig uw keuze met.

Eventueel kunt u de volgende handelingen verrichten:

- Klik **Bewaar route** aan, typ een relevante naam en bevestig uw keuze met om de huidige groep routepunten op te slaan.

- Klik **Laad routepunten** aan en bevestig uw keuze met om een groep routepunten te laden, die u tijdens een eerdere rit hebt opgeslagen.
 - Klik **Verschuif omhoog** aan om één locatie in de lijst omhoog te gaan. Dit houdt in dat de geselecteerde locatie vooraf gaat aan andere locaties tijdens deze rit.
 - Klik **Verschuif omlaag** aan om één locatie in de lijst omlaag te gaan. Dit houdt in dat de geselecteerde locatie volgt na andere locaties tijdens deze rit.
 - Klik **Verwijder** aan als u een locatie uit de lijst wilt verwijderen.
 - Klik **Verwijder alles** aan als u alle locaties uit de lijst wilt verwijderen.
3. Kies **Ja** en ga naar stap 4. als u nog andere locaties wilt toevoegen als tussenstop tijdens uw rit. Kies **Nee** om te beginnen met navigeren.
4. Selecteer in **Voeg routepunt toe** een andere locatie voor uw rit, bijvoorbeeld uw kantooradres. Wanneer u alle routepunten hebt toegevoegd, bevestigt u deze met en klikt u **Nee** aan. Ga voor meer informatie over het zoeken van locaties naar het hoofdstuk Werken met locaties.

Herhaal stap 4. zo vaak als nodig is! Op deze manier kunt u ook een restaurant toevoegen voor de zakenlunch, uw huisadres, een winkelcentrum en uiteindelijk een bioscoop.

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

Plan een route

Stel dat u uw vakantie wilt doorbrengen in de Benelux. U start uw rit in Amsterdam en u wilt een bezoek brengen aan Rotterdam en Eindhoven. Het kost tijd en energie om op een gedrukte kaart de beste route uit te stippelen naar alle locaties die u wilt bezoeken. In plaats daarvan kunt u uw route in uw ROUTE 66 product in slechts een paar seconden plannen. Bovendien kunt u uw vakantieplannen zonder problemen steeds opnieuw wijzigen!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Plan een route** aan.
2. Voeg uw vertrekpunt (*Amsterdam*) toe en bevestig uw keuze. Ga voor meer informatie over het zoeken van locaties naar het hoofdstuk **Werken met locaties**.
3. Voeg uw eerste bestemming (*Rotterdam*) toe en bevestig uw keuze.
4. Kies **Ja** en ga naar stap 5. als u nog andere tussenstops (tussenliggende routepunten) wilt toevoegen aan uw tocht. Kies **Nee** en ga naar stap 6. als u de kaart en het vertrekpunt wilt weergeven.
5. Selecteer in het scherm **Bestemming** de volgende tussenstop (tussenliggende routepunt) van uw rit (*Eindhoven*).

Herhaal stap 5. zo vaak als nodig is!

6. De route wordt berekend. De volledige route wordt weergegeven op de kaart. Klik **Navigeer naaraan** om uw rit langs de geplande route te beginnen. Eventueel kunt u de volgende handelingen verrichten:
 - Klik **Zoom naar** aan en vervolgens **Bestemming** om de eindbestemming van uw rit weer te geven.

- Klik **Routebeschrijving** aan om een lijst met alle rij-instructies voor de geplande route weer te geven. Selecteer een richtingspijl en bevestig uw keuze met om de richtingspijl weer te geven op de kaart.
- De groene vlag geeft het vertrekpunt weer.
- De rode vlag geeft het aankomstpunt weer.

Dat is alles! U bent klaar om naar uw bestemming te navigeren.

TMC informatie

Uw ROUTE 66 product biedt u de mogelijkheid actuele verkeersberichten op het apparaat te ontvangen. Zo kunt u files, wegwerkzaamheden of ongelukken die zich langs uw route voordoen vermijden.

Verkeersinformatie wordt verzameld door gespecialiseerde verkeersbegeleidingscentra. Vervolgens wordt deze informatie uitgezonden via het Traffic Message Channel (TMC). Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt kunt u een van de volgende oplossingen kiezen om uw lijst met verkeersberichten te verversen:

- TMC informatie via RDS

Op dit moment wordt de Radio Data System (RDS) technologie ondersteund door de meeste Personal Navigation Devices (PND's), Windows Mobile smartphones en PocketPC's. De verkeersberichten worden door de bestuurders ontvangen via een RDS ontvanger (al dan niet ingebouwd). Er is ook een externe FM antenne nodig. De informatie wordt continu verversen en is gratis.

- TMC informatie via Internet

De meeste Windows Mobile smartphones en bepaalde PocketPC's (alleen in het geval van Windows Mobile voor Pocket PC Phone Edition) gebruiken een GPRS (internet) verbinding voor de ontvangst van verkeersinformatie. De informatie wordt verversen met een tijdsinterval dat door de gebruiker wordt ingesteld. De informatie is gratis. U hoeft alleen aan uw provider te betalen voor de data-overdracht via de GPRS verbinding.

De beschikbare verkeersberichten wordt eerst op land en vervolgens op alfabetische volgorde gesorteerd.

Verkeersinformatie is niet in alle landen en voor alle systemen beschikbaar!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **TMC informatie** aan.
2. Selecteer een verkeersbericht in de lijst met beschikbare verkeersinformatie. Klik **Vernieuwen** aan om de lijst van beschikbare verkeersberichten te actualiseren!
3. Klik aan om het geselecteerde bericht weer te geven op de kaart.

Gebruik de opties in het Configureer TMC menu om zoveel mogelijk te profiteren van de verkeersinformatie!

Uw navigatie aanpassen

Goed. Het is vakantie. U vermaakt zich uitstekend. U bent nog maar een paar uren verwijderd van uw eindbestemming. Waarom zou u uw rit niet een beetje leuker maken en het systeem niet aanpassen aan uw rijstijl of de verkeersomstandigheden?

Lees de volgende gedeelten door en profiteer van de krachtige instellingen van uw ROUTE 66 product.

Geluid aan / Geluid uit

1. Ga naar **Hoofdmenu**.
2. Kies **Geluid aan** als u de gesproken instructies wilt horen tijdens het rijden.
Kies **Geluid uit** als u de gesproken instructies wilt uitschakelen.

Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan het geluid ingeschakeld te houden en te luisteren naar de gesproken instructies! Op deze manier kunt u zich concentreren op de weg voor u en onaangename situaties tijdens het rijden voorkomen!

Kaartopties

Dagkleuren / Nachtkleuren

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Kies **Dagkleuren** als u overdag rijdt (het scherm van het apparaat is helderder).
Kies **Nachtkleuren** als u 's avonds of 's nachts rijdt (de helderheid van het scherm is minder intens).

2D perspectief / 3D perspectief

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Kies **2D perspectief** om de kaart van bovenaf te bekijken, zoals u een gedrukte kaart bekijkt.
Kies **3D perspectief** voor een panoramische weergave, alsof u de weg voor u uit ziet liggen.

Stel 3D hoek in

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Klik **Stel 3D hoek in** aan.
3. Raak de schuifregelaar aan en houd deze vast. Sleep de regelaar naar links (**3D**) om de kijkhoek te vergroten. Sleep de regelaar naar rechts (**2D**) om de kijkhoek te verkleinen.
4. Bevestig uw keuze met.

U kunt de Stel 3D hoek in optie alleen gebruiken als de 3D perspectief optie ook is geselecteerd!

Favorieten tonen / Verberg favorieten

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Kies **Favorieten tonen** als u uw persoonlijke favorieten wilt weergeven op de kaart. Kies **Verberg favorieten** als u de weergave van uw favorieten op de kaart wilt verbergen.

Toon schaal / Verberg schaal

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Klik **Toon schaal** aan om de schaal van de kaart boven in het scherm weer te geven. Als u inzoomt of uitzoomt, wordt de afstandswaarde boven de schaal bijgewerkt.
Klik **Verberg schaal** aan om de weergave van de schaal te verbergen.

De schaal is alleen beschikbaar in 2D-perspectief!

Selecteer kaart

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Kies **Selecteer kaart**.
3. De lijst met beschikbare kaarten wordt weergegeven. De actieve kaart is gemarkeerd. Selecteer een kaart en bevestig uw keuze met.

Op de geheugenkaart die bij dit systeem is geleverd, is de kaart van het land (of groep landen) waar u het systeem hebt aangeschaft vooraf geïnstalleerd. Afhankelijk van het systeem dat u hebt gekocht, kunt u andere kaarten installeren vanaf de meegeleverde cd! Het aantal kaarten dat u kunt installeren op de geheugenkaart, is afhankelijk van de grootte van de geheugenkaart: hoe groter het geheugen, hoe meer kaartmateriaal de geheugenkaart kan bevatten!

Wanneer u een andere kaart selecteert, zijn alleen de POI-categorieën en speciale plaatsen (POI's) beschikbaar die bij de betreffende kaart horen!

Voordat u een kaart kunt gebruiken, moet u deze eerst activeren!

Legenda

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Klik **Legenda** aan.
3. Klik in het scherm **Legenda** de volgende opties aan:
 - **Steden/Symbolen** voor steden en wegnummers.
 - **Wegen** voor verschillende typen wegen.
 - **Gebieden/GPS** voor gebieden en pijlen.
 - **Iconen** voor speciale plaatsen (POI's).
4. U kunt de standaardkleuren voor **Steden/Symbolen**, **Wegen** en **Gebieden/GPS** wijzigen. Klik **Steden/Symbolen**, **Wegen** of **Gebieden/GPS** aan en tik op een item in de lijst. In het scherm **Kies kleur** kunt u de kleuren rood, groen en blauw combineren tot uw favoriete kleur terwijl u de regelaar naar links of naar rechts verplaatst. U kunt de standaardkleuren herstellen met **Standaard**. Bevestig uw keuze met. Vanaf nu worden in uw ROUTE 66 product de nieuwe kleuren gebruikt.

Speciale plaatsen (POI)

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Kaartopties** aan.
2. Kies **Speciale plaatsen (POI)**.
3. Er wordt een lijst met alle POI-categorieën weergegeven. Selecteer de POI-categorieën met de POI's die u wilt weergeven op de kaart. Maak de selectie van POI-categorieën met POI's die u niet wilt weergeven op de kaart ongedaan. Klik indien nodig het filter aan.
4. Bevestig uw keuze met.

Zoom naar

Stel dat u een bepaalde locatie en de speciale plaatsen in de buurt van deze locatie eerst wilt bekijken op de kaart voordat u aan een nieuwe rit begint. U kunt door de kaart bladeren, inzoomen voor meer details, uitzoomen om een groter gebied weer te geven of de kaart in de gewenste richting slepen. Of u geeft gewoon een locatie op, die vervolgens door uw ROUTE 66 product wordt weergegeven op de kaart. U kunt uw rit naar de locatie in kwestie beginnen!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Zoom naar** aan.
2. Bepaal welke locatie u wilt weergeven op de kaart. Ga voor meer informatie over het zoeken van locaties naar het hoofdstuk **Werken met locaties**.
3. Het scherm **Zoom naar** wordt weergegeven.
 - Klik **Kaartopties** aan om uw navigatievoorkeuren te wijzigen.
 - Klik **Zoom naar** aan om het scherm **Zoom naar** te openen.
 - Klik **Navigeer naar** aan om de navigatie naar de geselecteerde locatie te starten.

Wijzig instellingen

Verlichting

1. Raak in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Verlichting**.
3. Verplaats de schuifregelaar naar links (**Min**) om de helderheid van het navigatiescherm te verlagen. Verplaats de schuifregelaar naar rechts (**Max**) om de helderheid van het navigatiescherm te verhogen. 3. Als u de **Tijdens navigatie** optie selecteert, wordt het scherm verlicht als u naar een bepaalde bestemming navigeert. Als u de selectie van de **Tijdens navigatie** optie ongedaan maakt, wordt het apparaat gedurende enkele seconden verlicht; vervolgens schakelt het apparaat naar de stand-by modus en wordt het scherm uitgezet.
4. Bevestig uw keuze met.

Taal

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Taal**.
3. Er verschijnt een lijst met beschikbare talen. Dit zijn de talen van de gebruikersinterface en de gesproken instructies. Selecteer een taal en bevestig uw keuze met.

Het aantal beschikbare talen hangt af van het systeem dat u hebt gekocht!

Eenheden

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Eenheden**.
3. Klik **Kilometers** aan als u de afstanden wilt weergeven in metrische eenheden (kilometers en meters). Klik **Mijlen** aan als u de afstanden wilt weergeven in Engelse eenheden (mijlen en yards).

Volume

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Volume**.
3. Klik de schuifregelaar aan en sleep deze naar links (**Min**) om het volume van de gesproken instructies te verlagen. Klik de schuifregelaar aan en sleep deze naar rechts (**Max**) om het volume van de gesproken instructies te verhogen.
4. Bevestig uw keuze met.

Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan het geluid ingeschakeld te houden en te luisteren naar de gesproken instructies! Op deze manier kunt u zich concentreren op de weg voor u en onaangename situaties tijdens het rijden voorkomen!

Soort route

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Soort route**.
3. Selecteer het soort route dat het best past bij uw manier van verplaatsen:
 - **Snelste/Auto** – met de auto via de snelste route naar uw bestemming rijden.
 - **Kortste/Auto** – met de auto via de kortste route naar uw bestemming rijden.
 - **Snelste/Vrachtauto** – per vrachtauto via de snelste route naar uw bestemming rijden.
 - **Kortste/Vrachtauto** – per vrachtauto via de kortste route naar uw bestemming rijden.
 - **Voetganger** - lopen naar uw bestemming.
4. Bevestig uw keuze met.

Geen snelwegen

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Geen snelwegen**.
3. Kies **Aan** als u geen snelwegen wilt opnemen in uw route. Kies **Uit** als u wel snelwegen wilt opnemen in uw route.

Geen tolwegen

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Geen tolwegen**.
3. Kies **Aan** als u geen tolwegen wilt opnemen in uw route. Kies **Uit** als u wel tolwegen wilt opnemen in uw route.

Geen veerdiensten

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Geen veerdiensten**.
3. Kies **Aan** als u geen veerdiensten wilt opnemen in uw route. Kies **Uit** als u wel veerdiensten wilt opnemen in uw route.

Automatisch zoomen

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Automatisch zoomen**.
3. Klik op **Aan** als u de kaart automatisch wilt vergroten (inzoomen) en meer details wilt weergeven bij het naderen van verkeersknooppunten.
Klik op **Uit** als u het zoomniveau handmatig wilt aanpassen. Het geselecteerde zoomniveau blijft bewaard tot u het zelf wijzigt.

Configureer alarm

Onderschat nooit het belang van veiligheidsvoorzorgen. Gebruik de optie **Configureer alarm** om een veiligheidssnelheid in te stellen. Als u deze snelheid tijdens het rijden overschrijdt, wordt u door een alarmsignaal gewaarschuwd dat u te snel rijdt.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Configureer alarm**.

3. Klik de numerieke waarde aan (bijvoorbeeld *140*). Typ in het scherm **Alarmsnelheid** een nieuwe waarde en bevestig uw keuze met.
4. Klik in het gedeelte **Soort alarm** de linkerpijl of de rechterpijl aan om het soort alarmsignaal te selecteren dat automatisch wordt geactiveerd als u te snel rijdt:
 - **Geen** – geen alarmsignaal
 - **Akoestisch alarm** – een geluidssignaal
 - **Zichtbaar alarm** – een knippersignaal
 - **Beide** - een geluidssignaal en een knippersignaal
5. Bevestig uw keuze met.

Snelheid

Als u wilt, kunt u de navigatiemogelijkheden nog verder aanpassen. U kunt bijvoorbeeld per wegsoort aangeven welke snelheid u het liefst wilt rijden. Deze waarden worden meegenomen in de routeberekening, de geschatte reistijd en de geschatte aankomsttijd. Houd er rekening mee dat de berekende routes afwijken zodra u de snelheidsinstelling wijzigt.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Snelheid**.
3. Selecteer een type weg (bijvoorbeeld **Autosnelweg**). Klik de numerieke waarde aan (bijvoorbeeld *100*). Typ in het scherm **Alarmsnelheid** een nieuwe waarde en bevestig uw keuze met.
4. Wanneer u alle snelheidswaarden hebt ingesteld, bevestig u uw keuze met.

Stel datum/tijd in

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven in uw ROUTE 66 product wijzigen.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Stel datum/tijd in**.
3. Met de eerste drie elementen stelt u de datum (jaar-maand-dag) in. De laatste twee elementen zijn bedoeld voor de tijdsweergave (uur-minuten). Gebruik de pijl-omhoog of de pijl-omlaag om de juiste waarden te selecteren.
4. Met de pijl naar links of de pijl naar rechts selecteert u de tijdszone.
5. Klik **Synchroniseer met GPS ontvanger** aan om de datum en tijd in te stellen op basis van de geselecteerde tijdszone en de beschikbare GPS-gegevens.
6. Bevestig uw keuze met.

Verticale richtingspijlen / Horizontale richtingspijlen

Ziet u de rij-instructies (richtingspijlen) liever aan de rechterkant of aan de onderkant van het navigatiescherm? Kies de optie waaraan u de voorkeur geeft.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Verticale richtingspijlen** als u de rij-instructies wilt weergeven aan de rechterkant van het scherm. Kies **Horizontale richtingspijlen** als u de rij-instructies wilt weergeven aan de onderkant van het scherm.

Deze optie is niet voor alle apparaten beschikbaar!

Kalibreer scherm

Voor een correcte werking van het systeem moet u het scherm indien nodig kalibreren. Met kalibreren wordt het aanpassen van de precisie en reactie van het scherm bedoeld.

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Kalibreer scherm**.
3. Tik met de pen op het kruispictogram **+**. U moet 5 keer op het scherm tikken. Eerst in het midden, dan in de vier hoeken van het scherm.
4. Klik opnieuw op het scherm om uw instellingen op te slaan.

Configureer TMC

Helaas veranderen de verkeersomstandigheden voortdurend! Onverwachte files, wegversperringen en ongelukken kunnen een perfect geplande vakantie bederven. Gebruik onze verkeersinformatie (TMC) en maak uw reis plezieriger!

1. Klik in **Hoofdmenu Wijzig instellingen** aan.
2. Kies **Configureer TMC**.

Verkeersinformatie wordt verzameld door gespecialiseerde verkeersbegeleidingscentra. Vervolgens wordt deze informatie uitgezonden via het Traffic Message Channel (TMC). Afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt kunt u een van de volgende oplossingen kiezen om uw lijst met verkeersberichten te verversen:

- Databron: RDS

Op dit moment wordt de Radio Data System (RDS) technologie ondersteund door de meeste Personal Navigation Devices (PND's), Windows Mobile smartphones en PocketPC's. De verkeersberichten worden door de bestuurders ontvangen via een RDS ontvanger (al dan niet ingebouwd). Er is ook een externe FM antenne nodig. De informatie wordt continu verversen en is gratis.

- Databron: Internet

De meeste Windows Mobile smartphones en bepaalde PocketPC's (alleen in het geval van Windows Mobile voor Pocket PC Phone Edition) gebruiken een GPRS (internet) verbinding voor de ontvangst van verkeersinformatie. De informatie wordt verversen met een tijdsinterval dat door de gebruiker wordt ingesteld. De informatie is gratis. U hoeft alleen aan uw provider te betalen voor de data-overdracht via de GPRS verbinding.

3. Stel uw TMC interval in:

- **Nooit** – dit betekent dat de verkeersberichten niet automatisch geactualiseerd worden op het apparaat.
- **Iedere... minuten** – dit betekent dat de nieuwe verkeersberichten automatisch iedere ... minuten geactualiseerd worden op het apparaat.

U kunt de lijst van beschikbare verkeersberichten handmatig actualiseren! Klik in **Hoofdmenu TMC informatie** aan en klik op **Vernieuwen**.

4. Klik **Schakel dynamische routing in** aan als u de verkeersinformatie wilt gebruiken tijdens de navigatie. Als er iets gebeurt op de weg analyseert uw ROUTE 66 product de situatie en berekent automatisch opnieuw de best mogelijke route. Maak de selectie **Schakel dynamische routing in** ongedaan als u de verkeersinformatie niet wilt gebruiken.
5. Bevestig uw keuze met.

Zelf uw navigatie bepalen

Speciale plaatsen (POI)

U hebt inmiddels veel gereisd en veel mooie plaatsen gezien. Dit is het moment om de locaties die u tijdens uw ritten hebt bezocht te ordenen. U kunt zelf categorieën voor uw speciale plaatsen (POI's) maken, locaties toevoegen aan uw POI-categorieën en waarschuwingen vooraf instellen.

Onderhoud POI

Speciale plaatsen (POI's) toevoegen, een andere naam geven of verwijderen.

Voeg als POI toe

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI**.
3. Kies **Voeg als POI toe**.
4. Selecteer een door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie en bevestig uw keuze met. Alle POI's moeten tot een categorie behoren.

U kunt niet verdergaan als er niet ten minste één door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie in de lijst staat!

5. Bepaal hoe u de toe te voegen POI wilt zoeken. Ga voor meer informatie over het zoeken van locaties naar het hoofdstuk **Werken met locaties**. Klik aan om de geselecteerde locatie op te slaan als een POI in de huidige categorie.

Verander naam van POI

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI**.
3. Kies **Verander naam van POI**.
4. Selecteer een door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie en bevestig uw keuze met.
5. Selecteer de POI waarvan u de naam wilt wijzigen en bevestig uw keuze met.
6. Wijzig de naam van de geselecteerde POI.
7. Bevestig uw keuze met.

Verwijder POI

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI**.
3. Kies **Verwijder POI**.
4. Selecteer een door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie en bevestig uw keuze met.
5. Selecteer de POI die u wilt verwijderen en bevestig uw keuze met.
6. Kies **Ja** om te bevestigen dat u de POI wilt verwijderen.

Onderhoud POI categorie

POI-categorieën toevoegen, een andere naam geven of verwijderen.

Er zijn twee soorten POI-categorieën:

- **vooraf geïnstalleerde categorieën** – Deze POI-categorieën maken deel uit van de geografische kaart. U kunt ze niet wijzigen of verwijderen.
- **door de gebruiker gedefinieerde categorieën** – Deze POI-categorieën kunt u zelf toevoegen en wijzigen.

Voeg een POI categorie toe

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI categorie**.
3. Kies **Voeg een POI categorie toe**.
4. Typ de naam van de nieuwe categorie, bijvoorbeeld *Hotel (nl)*. Bevestig uw keuze met.
5. Selecteer een relevant pictogram voor de nieuwe POI-categorie en bevestig uw keuze met.

Verander naam van POI categorie

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI categorie**.
3. Kies **Verander naam van POI categorie**.
4. Selecteer een door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie en bevestig uw keuze met.
5. Wijzig de naam van de geselecteerde POI-categorie en bevestig uw keuze met.

Verwijder POI categorie

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **Onderhoud POI categorie**.
3. Kies **Verwijder POI categorie**.
4. Selecteer de door de gebruiker gedefinieerde POI-categorie die u wilt verwijderen en bevestig uw keuze met.
5. Kies **Ja** om te bevestigen dat u de POI wilt verwijderen.

Als u een POI-categorie verwijdert, worden alle speciale plaatsen die horen bij de categorie eveneens verwijderd!

POI alarm

U bent op vakantie en rijdt naar uw vakantiebestemming. Zou het niet prettig zijn als u van te voren weet of er na 1 km een benzinstation of een hotel is langs uw route? Activeer in dat geval het **POI alarm** en u mist nooit meer een belangrijke locatie!

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Speciale plaatsen (POI)** aan.
2. Kies **POI alarm**.
3. Selecteer een POI-categorie en bevestig uw keuze met. Dit betekent dat u tijdens het rijden vooraf wordt gewaarschuwd dat u speciale plaatsen uit deze POI-categorie langs uw route nadert. Als u bijvoorbeeld de POI-categorie **Museum** hebt geselecteerd, dan wordt u gewaarschuwd als u een museum nadert. Elke categorie heeft zijn eigen pictogram.

U kunt verschillende categorieën tegelijkertijd selecteren en configureren. Voor alle geselecteerde categorieën wordt hetzelfde soort alarm, dezelfde waarschuwingssatstand en hetzelfde waarschuwingsgeluid gebruikt!

4. Selecteer het gewenste soort alarm en bevestig uw keuze met:
 - Icoon en afstand in linkerbovenhoek
 - Icoon en afstand in rechterbovenhoek
 - Icoon en afstand op GPS positie
5. Kies op welke afstand van de speciale plaats u een alarmsignaal wilt ontvangen en bevestig uw keuze met.
6. Selecteer het waarschuwingsgeluid en bevestig uw keuze met:
 - **Alleen waarschuwen op de route?** – Als u deze optie selecteert, wordt u alleen gewaarschuwd bij speciale plaatsen op uw route. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt u gewaarschuwd bij speciale plaatsen op en in de omgeving van uw route.
 - **Waarschuwingsgeluid** – Selecteer een geluid dat u bevalt. Klik de linkerpijl of de rechterpijl aan om door de lijst met beschikbare geluiden te bladeren.
 - **Test geluid** – Klik het geselecteerde geluid aan om het te beluisteren.

Favorieten

Er zijn veel locaties die u regelmatig bezoekt en die belangrijk voor u zijn. U kunt deze locaties opslaan als uw favorieten. Dat hoeft u slechts één keer te doen en vervolgens kunt u deze favorieten steeds weer opnieuw opnemen in uw ritten!

In het menu **Favorieten** kunt u uw huisadres en kantooradres instellen. Ook kunt u favorieten toevoegen, de naam van favorieten wijzigen en favorieten verwijderen.

Stel huisadres in

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Favorieten** aan.
2. Kies **Stel huisadres in**.
3. Typ de naam van de locatie die u zoekt en bevestig uw keuze met.
4. Selecteer in de lijst met resultaten het adres dat u wilt toevoegen als uw huisadres. Klik indien nodig het filter aan. Bevestig uw keuze met om verder te gaan.
5. Er wordt een overzichtsrapport weergegeven. Klik aan om de bewerking te voltooien.

Stel kantooradres in

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Favorieten** aan.
2. Kies **Stel kantooradres in**.
3. Typ de naam van de locatie die u zoekt en bevestig uw keuze met.
4. Selecteer in de lijst met resultaten het adres dat u wilt toevoegen als uw kantooradres. Klik indien nodig het filter aan. Bevestig uw keuze met om verder te gaan.
5. Er wordt een overzichtsrapport weergegeven. Klik aan om de bewerking te voltooien.

Voeg favoriet toe

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Favorieten** aan.
2. Kies **Voeg favoriet toe**.

3. Bepaal hoe u de toe te voegen favoriet wilt zoeken. Ga voor meer informatie over het zoeken van locaties naar het hoofdstuk **Werken met locaties**.
4. Klik aan om de geselecteerde locatie op te slaan als een favoriet.

Verander namen van favorieten

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Favorieten** aan.
2. Kies **Verander namen van favorieten**.
3. Selecteer de favoriete bestemming waarvan u de naam wilt wijzigen en bevestig uw keuze met.
4. Wijzig de naam van de geselecteerde favoriet en bevestig uw keuze met.

Verwijder favorieten

1. Klik in het **Hoofdmenu** de optie **Favorieten** aan.
2. Kies **Verwijder favorieten**.
3. In de lijst met resultaten kunt u de volgende handelingen verrichten:
 - Kies **Verwijder** als u de geselecteerde favoriet wilt verwijderen;
 - Kies **Verwijder alles** als u alle favorieten wilt verwijderen.
4. Kies **Ja** om te bevestigen dat u deze favoriet wilt verwijderen.

ROUTE 66 helpdesk

Indien u vragen heeft over het gebruik van uw ROUTE 66 product, schrijf dan een e-mail naar support@66.com. U kunt ook de ROUTE 66 website (<http://www.66.com/>) regelmatig bezoeken om zo op de hoogte te blijven van gratis updates en onze allerlaatste aanbiedingen.

Licentieovereenkomst

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u, de eindgebruiker, en ROUTE 66 Geographic Information BV, Ridderkerk, Nederland ("ROUTE 66").

INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, RETOURNEERT U DAN DE CD-ROM/DISKETTE OF HET DOWNLOADPAKKET EN DE APPARATUUR EN BIJBEHORENDE ONDERDELEN - MITS ONGEBRUIKT - PER OMGAANDE NAAR DE PLAATS VAN AANKOOP. INDIEN U REEDS HEEFT BETAALD VOOR DE SOFTWARE EN/OF APPARATUUR, ZAL ROUTE 66 OF DE ERKENDE LEVERANCIER WAAR U DE SOFTWARE EN/OF APPARATUUR HEEFT GEKOCHT U DE AANKOOPPRIJS TERUGBETALEN, OP VOORWAARDE DAT U UW AANKOOP- EN BETALINGSBEWIJS KUNT OVERLEGGEN.

DOOR DE VERZEGELING VAN DE CD-ROM/DISKETTE TE VERBREKEN, OP DE KNOP "IK GA AKKOORD" VOOR HET DOWNLOADEN TE DRUKKEN OF DOOR DE SOFTWARE EN/OF APPARATUUR TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST.

U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT EN DE AUTORITEIT BEZIT DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN DAT U MEERDERJARIG BENT. ZO NIET, DAN MAG U DE SOFTWARE EN/OF APPARATUUR NIET GEBRUIKEN.

De Licentie is onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, en de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is de enige rechtbank die geschillen over het gebruik van de Programmatuur en/of Apparatuur kan behandelen. De Conventie van de Verenigde Naties voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet van toepassing op deze Licentie.

1) LICENTIEVERLENING: Deze ROUTE 66 Licentieovereenkomst ("Licentie") staat u toe het ROUTE 66-computerprogramma en de digitale (kaart)gegevens in het bijbehorende pakket dat is aangeschaft bij deze Licentie te gebruiken op een computer, op voorwaarde dat de Programmatuur slechts op één (1) computer tegelijkertijd is geïnstalleerd en dat de Programmatuur slechts in combinatie met één (1) navigatiesysteem wordt toegepast. Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. De Licentie impliceert geen rechten op toekomstige opwaarderingen of nieuwe versies van de Programmatuur. Het gebruik van eventuele opwaarderingen of nieuwe versies van de Programmatuur wordt bepaald door deze Licentie en kan onderworpen zijn aan extra kosten.

2) COPYRIGHT: De copyrights en andere intellectuele of eigendomsrechten op de Programmatuur en Apparatuur zijn eigendom van ROUTE 66 of leveranciers van ROUTE 66. U mag ofwel (a) een kopie maken van de Programmatuur als reservekopie of archiefkopie, ofwel (b) de Programmatuur overbrengen naar een enkel medium, op voorwaarde dat u het origineel als reservekopie of archiefkopie bewaart. U mag geen kopie maken van de producthandleiding(en) of gedrukte materialen die bij de Programmatuur horen. U kunt alleen eigenaar worden van de materiaalgegevensdrager; u bent geen eigenaar van de Programmatuur.

3) OVERIGE BEPERKINGEN: Het verhuren, uitleenen, publiekelijk vertonen en uitzenden van Programmatuur en Apparatuur is verboden. U mag de Programmatuur niet geheel of gedeeltelijk wijzigen, analyseren met behulp van 'reverse engineering' of decompileren of demonteren, en u mag geen producten ontwikkelen die zijn afgeleid van de Programmatuur. Indien u informatie wenst die nodig is om de Programmatuur met programmatuur van derden te laten werken, kunt u contact opnemen met ROUTE 66 via support@66.com. Het is expliciet verboden de digitale kaarten en programma's uit de Programmatuur te downloaden of deze naar een andere gegevensdrager of computer over te dragen.

4) VERTROUWELIJKHEID: U erkent en accepteert dat de ontwikkeling van Apparatuur en Programmatuur ROUTE 66 veel tijd en geld heeft gekost, vertrouwelijk is en vakgeheim is van ROUTE 66. U zult de Programmatuur strikt vertrouwelijk behandelen en niemand toegang verlenen of informatie verschaffen over de Programmatuur. Indien u toch iemand (ongeoorloofde) toegang verleent tot de Apparatuur en/of Programmatuur, garandeert u dat deze persoon akkoord gaat met de voorwaarden in deze Licentie en zult u ROUTE 66 en erkende leveranciers van ROUTE 66 schadeloosstellen in geval van een eventuele claim van deze persoon.

BEPERKTE GARANTIE EN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FABRIKANT:

1) U mag de Programmatuur en Apparatuur pas gebruiken nadat u de bijgeleverde instructies heeft gelezen. Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de Programmatuur en Apparatuur, raadpleegt u dan de instructies om te controleren of u de producten juist gebruikt.

2) Gebruik van de Programmatuur en Apparatuur in een navigatiesysteem houdt in dat er berekeningsfouten kunnen voorkomen, veroorzaakt door lokale omgevingscondities en/of onvolledige gegevens. ROUTE 66 kan niet garanderen dat het ROUTE 66-product en de gegevensdrager foutloos werken.

3) ROUTE 66 garandeert u dat de Apparatuur geen fabricage- en materiaal fouten zal vertonen gedurende ofwel (a) een periode van één (1) jaar na de datum waarop u de Apparatuur heeft aangeschaft, ofwel (b) de periode die eindigt wanneer u een of meer voorwaarden van de Licentie overtreedt ("Garantieperiode"). Tijdens de Garantieperiode wordt de Apparatuur naar keuze van ROUTE 66 gerepareerd of vervangen ("Beperkte Garantie"), zonder onderdeel- of arbeidskosten voor u. Deze garantie dekt alleen de prompte vervanging van de gegevensdrager. Indien de Apparatuur is gerepareerd of vervangen tijdens de Garantieperiode, zal de Garantieperiode vijf (5) maanden na de oorspronkelijke aankoopdatum vervallen. Deze Beperkte Garantie geldt niet voor normale slijtage, wanneer de Apparatuur wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door ROUTE 66 is geautoriseerd, en geldt niet voor reparatie of vervanging van de gehele of gedeeltelijke Apparatuur indien beschadigd door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies bij de Programmatuur en/of Apparatuur, veronachtzaming of verkeerde toepassing. De Beperkte Garantie geldt niet voor fysieke schade aan de behuizing van de Apparatuur.

4) ROUTE 66 zal de Apparatuur alleen repareren of vervangen. Deze Beperkte Garantie geldt in plaats van alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief eventuele geïmpliceerde garantie of voorwaarde van verkoopbaarheid en/of kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel en/of eventuele geïmpliceerde garantie of voorwaarde van niet-overtreding. Noch ROUTE 66 noch enige erkende leverancier van ROUTE 66 zal op enigerlei manier aansprakelijk zijn ten opzichte van u en u doet hierbij afstand van elke aanspraak op vergoeding voor directe, indirecte, economische, speciale, commerciële, incidentele, morele of gevolgschade zoals (zonder enige beperking), geleden verliezen, inkomensderving, verloren gegane gegevens, schade veroorzaakt door vertraging of het niet realiseren van verwachte besparingen (als gevolg van of in verband met het gebruik of de prestatie van de Programmatuur en/of Apparatuur, zelfs indien ROUTE 66 of diens erkende leveranciers zich bewust zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade). Deze beperking is bedoeld van toepassing te zijn en is van toepassing ongeacht of dergelijke schade wordt geclaimd, geverifieerd of in een rechtsvordering of claim wordt ingebracht die alleen maar betrekking heeft op benadeling (inclusief veronachtzaming) van contract of andere garantie of enige andere wet of vorm van rechtsvordering. De aansprakelijkheid van ROUTE 66 ten opzichte van u of een

eventuele derde partij die namens u claimt, zal nooit hoger zijn dan het aankoopbedrag van de Apparatuur en/of Programmatuur die u aanschaft. Deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid zal de aansprakelijkheid van ROUTE 66 voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van ROUTE 66 niet uitsluiten of beperken in rechtsgebieden die dergelijke uitsluiting of beperking niet toestaat.

5) Deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid is niet overdraagbaar aan anderen.

6) U kunt aan deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid specifieke wettelijke rechten ontlenu en u kunt ook andere rechten hebben, die van land tot land variëren. Sommige landen staan het uitsluiten of beperken van schadevergoeding niet toe. Indien deze Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid ongeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, zal dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid niet de gehele Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid onuitvoerbaar maken, maar zal de Beperkte Garantie en Beperkte Aansprakelijkheid worden geïnterpreteerd als bevatte zij niet de desbetreffende ongeldige of onuitvoerbare voorwaarde of voorwaarden, en zullen de rechten en plichten van elke partij als zodanig worden geïnterpreteerd en toegepast.

Disclaimer

1. Plaatsbepaling door middel van een GPS ontvanger is niet geschikt voor exacte plaatsbepaling. U dient daarom nooit alleen op de plaatsbepaling door de GPS ontvanger te vertrouwen.
2. Alle digitale cartografie is tot op zekere hoogte onnauwkeurig en incompleet. U dient daarom nooit alleen op de cartografie van dit product te vertrouwen.
3. U gaat akkoord met het feit dat de persoonlijke gegevens die u verstrekt door dit product te gebruiken gebruikt mogen worden om de diensten van dit product aan u te verstrekken en dat deze persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie gebracht mogen worden.
4. Indien u hardware en programmatuur navigatiehulpmiddelen zoals dit product in een voertuig gebruikt, dan is het uw eigen verantwoordelijkheid om deze hulpmiddelen op zo'n manier te plaatsen, te bevestigen en te gebruiken dat deze geen ongelukken, persoonlijke schade of schade aan andermans eigendommen toebrengen, of op enige manier uw uitzicht belemmeren. U, de gebruiker van dit product, bent te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het toepassen van veilige rijpraktijken. Tijdens het rijden dient u uw handen aan het stuur te houden en uw ogen op de weg te richten. Bedien dit product niet tijdens het rijden maar parkeer eerst uw voertuig. ROUTE 66 EN AL HAAR LEVERANCIERS WERPEN HIERBIJ IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZICH AF VOOR IEDER GEBRUIK VAN DIT PRODUCT DAT ONGELUKKEN, SCHADE OF SCHENDING VAN DE WET KAN VEROORZAKEN.